


# 取扱説明書 |保証書別添 | シャワートイレ

PASSO[パッソ] | CW-E63型, CW-E61型, CW-E60型

シャワートイレは、高齢の方、お体の不自由な方、ご病気の方、小さなお子さまも、 おひとりでご使用になるものです。しかも肌に直接触れます。 万が一の事故を未然に防ぎ、安全に、快適にお使いいただくために、 必ずこの「取扱説明書 |をよくご覧ください。



この度は、当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。お読みになった後もすぐ取り出せる場所に、大切に保管してください。


❖ 安全上のご注意・必ずお守りください

5~9ページに示した警告と注意は、状況によって重大な事故に結びつく恐れがあります。いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。 不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。転居される場合、次に入居される方にこの説明書をお渡しください。





# 各部のなまえ




## 本体着脱プレート&ロックレバー フルオート便器洗浄ユニット

本体着脱プレート

ロックレバー

# 本体

#### ※ お手入れ時、本体を着脱するためのプレートです。 ( 37ページ)



- ※ フルオート便器洗浄ユニットは、イラストと異なる 場合もあります。
- ※ ロータンク部にあります。

便器


## 本体表示部



## 脱臭カートリッジ



〈本体裏面〉



## ストレーナー

## 〈本体向かって左側面〉

#### ストレーナー

※ ストレーナーは、水道水 内の異物を除去します。

※ストレーナーを外すときは、必ず止水栓を閉めてから外してください。 外すときは少量の水がこぼれますので、洗面器等を下に置いてください。




## 温水タンク水抜栓

### 〈本体向かって右側面〉

#### 温水タンク水抜栓

※温水タンク水抜栓は、 温水タンク内の水を 抜くときに外します。 (③ 44ページ)




#### 目次

■最初にお読みください	
 ○各部のなまえ ····································	1
■必ずお読みください	
○安全上のご注意 警告 ···································	5
注意····································	8
■故障を防ぐためのご注意	
 ○お取り扱い上のご注意·······	10
■ご使用方法	
○ご使用前の準備と確認 ①止水栓は開いていますか?	11
②電源プラグとアース線をコンセントに接続	11
③おしり洗浄のシャワーは出ますか? …	12
④シャワー温度を調節	13
⑤便座温度を調節	13
○一般的な使い方 ①便座に座ると脱臭が作動する(自動)…	14
②シャワーで洗う	15
③温風で乾かす	18
④便器を洗浄する	19
■便利な使い方	
○節電	20
○二オイを強力に取り除く【ターボ脱臭】·······	21
○もっと快適に 低温ヤケドを防ぐ	22
便器洗浄の開始時間を変更する	22
洗浄強さをさらに強くする	23
温風乾燥のはじめの温風温度を変える …	23
お買い上げ時の設定に戻す	24
変更した設定の記憶について	24
■知っておけば便利で安心	24
○知っておいていただきたいこと	25
○こんなときは	26
□おそうじ・お手入れ方法	27
■故障かな?と思ったら	
<ul><li>○修理を依頼する前に ····································</li></ul>	48
○杉珪で収积する別に	40
■安全・安心にお使いいただくために	54
■アフターサービス	57
■仕様	59
■別売品のご案内	60
■重大事故防止のためのお願い	61


# **各部のなまえ**

## 負圧破壊装置(バキュームブレーカー)

## インテリアリモコン



※ バキュームブレーカーは、本体に内蔵されています。 また、定期的な点検が必要です。(② 43 ページ)




※ インテリアリモコンのご使用方法については、インテリアリモコンの取扱説明書をご覧ください。

## 壁リモコン

#### ※機種によっては、一部機能(☆印付)がない場合があります。

### 1. 主操作部



- ①【おしり】………………… (☞ 15ページ)● おしり洗浄のときに。②【止】……………… (☞ 15/16/18ページ)
- ②【止】………………… (☞ 15/16/18 ページ) ● おしり洗浄・ビデ洗浄・乾燥(乾燥付の場合)を 止めるときに。
- ③ 【**乾燥**】 ························· (☞ 18 ページ) ● おしり洗浄・ビデ洗浄の後に。
- ④ 【**ターボ脱臭**】 ························ (☞ 21 ページ) ● 自動脱臭をより強力に。
- ⑤【マッサージ】…………… (☞ 17ページ) ● おしり洗浄のときに。


- ⑥【流す】……………… (☞ 19ページ)
- ●便器洗浄のときに。
- ⑨【電源】 (マココページ)
- ●シャワートイレ本体の電源を入/切するときに。
- ⑩ 【洗浄位置】 ………………… (☞ 17ページ)● おしり洗浄やビデ洗浄の洗浄位置を調節するときに。
- ①【洗浄強さ】 …… (☞ 15/16 ページ)● おしり洗浄やビデ洗浄の洗浄強さを調節するときに。

## 壁リモコン

#### ※機種によっては、一部機能(☆印付)がない場合があります。

⑫【自動洗浄】 ……… (☞ 19ページ)

●フルオート便器洗浄の「入/切」に。



## 保有機能一覧(あり:○、なし:−)

⑤【電池マーク】 ……………… (3 40ページ)

⑥【電源 OFF 表示】 ……………… (☞ 11 ページ)● シャワートイレ本体が「切」のときに。⑦【便座温度表示】 ……………… (☞ 13 ページ)

●リモコン電池の交換を案内。

●便座温度の確認に。

品番	CW-E63Q	CW-E63	CW-E61Q	CW-E61	CW-E60
お し り・ ビ デ 洗 浄	0	$\circ$	0	$\circ$	0
スーパーワイドビデ洗浄	$\bigcirc$	$\circ$		$\circ$	$\circ$
マッサージ洗浄	$\bigcirc$	$\circ$		$\circ$	_
洗 净 位 置 調 節	0	0	0	0	_
温風乾燥	0	0	_	_	_
W パ ワ ー 脱 臭	2モード	2モード	2モード	2モード	_
ター ボ 脱 臭	0	0	0	0	_
キレイ 便 座	0	0	0	0	0
ス ー パ ー 節 電	$\bigcirc$	$\circ$	0	0	0
ワンタッチ節電	0	0	0	0	0
フルオート便器洗浄	0	_	0	_	_

<sup>※</sup>品番は、便フタ裏の品番シール(③ 1 ページ)に記載されています。お持ちの機能をご確認ください。



# 安全上のご注意

で使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。 ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく恐れがあります。

いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

### 警告

この表示を守らず誤った取扱いをする と、使用者が死亡または重傷を負う恐 れが想定される内容を示します。

#### 注意

この表示を守らず誤った取扱いをする と、使用者が傷害を負うまたは物的損 害のみが発生する恐れが想定される内 容を示します。

# ⚠ 警告



ぬれた手で

電源プラグを抜き差ししない。

※ 感電の恐れがあります。




シャワートイレ本体や電源プラグに水や洗剤をかけない。

※ 感電・火災の原因になります。



- ●交流 100V 以外では使用しない。
- ●タコ足配線はしない。

※ 火災の原因になります。





電源コードをキズつけたり、破損 したり、加工したり、無理に曲げ たり、引っぱったり、ねじったり、 束ねたり、重いものを載せたり、 狭み込んだりしない。

※ 電源コードが破損し、感電・火災の恐れがあります。



ガタついているコンセントやアースターミナル付接地極付以外のコンセントは使用しない。

※ 感電・火災の原因になります。



アース線はコンセントのアース ターミナルへ確実に接続する。

※ 感電等の原因になります。




電源プラグの抜き差しは プラグ本体を持って行う。

※ コード部を持って抜差しを行うとプラグやコードが破損し、火災や感電の恐れがあります。



電源プラグは 定期的にコンセントから抜いて 乾いた布でふきとる。

※ 電源プラグにたまったホコリにより火 災の恐れがあります。





電源プラグは 根元まで十分差し込む。

※ 感電・火災の恐れがあります。 指示実行



シャワートイレ本体や給水部から 漏水した場合、コンセントから電 源プラグを抜き、止水栓を閉める。

※ 感電・火災・室内浸水の恐れがあります。



シャワートイレ本体、電源プラグ やコードが故障(異音・異臭・発煙・ 高温・割れ・漏水)した場合、た だちにコンセントから電源プラグ を抜き、止水栓を閉め、修理を依 頼し、故障したまま使用しない。


※ 感電・火災・漏水の恐れがあります。



この表示は「注意しなさい!」の記号 です。(左記の『警告』、『注意』と併 記して注意をうながす記号です。必ず お読みになり、記載事項をお守りくだ さい。)



この表示は、してはいけない「禁止」 の記号です。



この表示は、必ず実行していただく「指 示実行」の記号です。



次のような方が使用されるときは、 周りの方が便座温度を「切」にする。

- お子さま
- ・お年寄り
- ・病気の方
- ・ご自分で温度調節のできない方
- ・皮膚の弱い方
- ・睡眠薬等、眠気を誘う薬を服用された方
- 深酒された方
- ・疲労の激しい方
- ※「切」以外の設定で長時間使用されます と、低温ヤケドをおこす恐れがあります。



次のような方が使用されるときは、 周りの方が乾燥温度を「低」にする。

お子さま

〈乾燥付の場合〉

- ・お年寄り
- ・病気の方
- ・ご自分で温度調節のできない方
- ・皮膚の弱い方
- ・睡眠薬等、眠気を誘う薬を服用された方
- 深酒された方
- ・疲労の激しい方
- ※「低」以外の温度で長時間使用されます と、ヤケドをおこす恐れがあります。



指示実行

長時間使用するときは 便座温度を「切」にする。

※「切」以外の設定で長時間使用されます と、低温ヤケドをおこす恐れがあります。



〈乾燥付の場合〉 乾燥を長時間使用するときは 乾燥温度を「低」にする。

※「低」以外の温度で長時間使用されます と、ヤケドをおこす恐れがあります。



#### 電池は以下の事を守り、正しく使 用する。

- ●⊕⊖を正しく入れる。
- ●長期間使用しないときは、電池を取り
- ●使い切った電池はすぐに器具から取り 出す。
- ●電池を破棄するときは、テープ等で絶 縁を行う。
- ※電池の液もれにより火災の原因とな ります。
- ●乳幼児の手の届く場所には置かない。
- ※誤って飲み込んだ場合は、すぐに医師 に相談してください。
- ●電池液が身体に付着したときは、水で よく洗い流す。
- ●液が目に入ったときは、目をこすらず にすぐにきれいな水で洗う。
- ※ 失明の恐れがあります。 医師に相談し てください。



#### 電池を取扱うときは、以下のこと はしない。

- ●金属製のもの(ネックレス・ヘアピン 等)と一緒に持ち込んだり保管しない。
- ●新しい電池と古い電池や種類の異なる 電池を一緒に使用しない。
- ●過熱・分解したり、水や火の中に入れ
- ※電池の液もれにより火災の原因となり ます。



# 安全上のご注意

# ⚠ 警告



分解や改造は 絶対に行わない。

になります。

※ 感電・火災・ケガの原因になります。



バスルーム等の 湿気の多い場所には設置しない。

※ 感電・火災の原因になります。





指示実行

凍結の恐れがある場合は、必ず凍 結防止操作を行う。(☞ 45 ページ) ※ 凍結破損により火災・室内浸水の原因

# ⚠ 注意



プラスチック部のお手入れは、便 座に使用できる(プラスチック用) 洗剤を使用する。

※ トイレ用洗剤、住宅用洗剤、漂白剤、ベ ンジン、シンナー、クレンザー、クレゾー ル等を使用すると、プラスチック部が 破損し、ケガ、感電、火災の恐れがあ ります。





脱臭カートリッジ取付口の奥に指 を入れない。

※ケガの恐れがあります。

〈脱臭付の場合〉



止水栓に手をかけたり、 乗ったりしない。

※漏水し室内浸水の原因になります。



給水ホースを折り曲げたり、 つぶしたりしない。

※漏水し室内浸水の原因になります。



お掃除のとき等に、 クリップに衝撃を与えたり、

※ クリップの破損等により給水ホースが 外れ、室内浸水の原因になります。



指示実行

指示実行

クリップは給水ホースに、確実に はまっていることを確認する。

お掃除のときには必ず電源プラグ

(ノズル掃除を行う場合は、電源を入れ


をコンセントから抜く。

た状態で行ってください。)

※ 感電の恐れがあります。

※ はまっていないと給水ホースが外れ、漏 水する恐れがあります。







引っ掛けない。



- ●ストレーナーを外すときは、必 ず止水栓を閉める。
- ●ストレーナーを取り付ける際は、 段差がないようにしっかり閉め る。
- ●ストレーナーを取り付ける際は、 ゴミが 0 リングに付着していな いことを確認する。
  - ※ O リングにゴミが付着していると、 漏水し室内浸水の原因になります。



# 安全上のご注意

# ⚠ 注意



タバコや灰皿等の 火気類を近づけない。

※ 火災の恐れがあります。



便器の陶器部にヒビが入ったり、 割れたりしたら 破損部には絶対に触れない。

※ 破損部でケガをする恐れがあります。 早めに交換してください。



#### 便フタにもたれない。

※ ケガをしたり、破損したりすることがあ ります。





便フタや本体の上に乗らない。

※ 破損してケガをする恐れがあります。





#### 水道水以外に接続しない。

※ 機械内部の腐食により感電・火災およ び皮膚の炎症の原因になります。



指示実行

#### 定期的に配管の周りを見て水漏れ がないか確認する。

※ 部品の劣化・摩耗等による水漏れが発 見できず、家財等を濡らす財産損害の 恐れがあります。



指示実行

長期間使用しない場合は、水抜き 操作を行い、電源プラグをコンセ ントから抜く。(☞ 44 ページ)

- ※ 凍結破損により火災・室内浸水の恐れ があります。
- ※ 水が汚れて皮膚の炎症等をおこす恐れ があります。

次のような方が使用されるときは、



お子さま お年寄り

周りの方が転倒に注意する。

- ・ご自分で座ることや立ち上がること ができない方
- ※ ケガをしたり、破損したりすることがあ ります。



# お取り扱い上のご注意

# 直射日光が当たらないようにしてください。

- ※ プラスチック部が変色することが あります。
- ※ リモコンの作動不良の原因になります。



シャワートイレ本体にストーブや ヒーター等を近付けすぎないでく ださい。

※ 変色や故障の原因になります。



### 便フタおよび便座の開閉は乱暴に 行わないでください。

※ 割れたり漏電等、故障の原因となることがあります。




本体・便座・便フタ等のプラスチック部を乾いた布やトイレットペーパー等でふかないでください。 詳しいお手入れ方法は 27 ページをご覧ください。

※ キズがつき光沢がなくなることがあります。

### リモコンに水や洗剤をかけないで ください。

※ 故障の原因になります。



#### ぬれた手でリモコンを操作しないでください。

※ 故障の原因になります。


プラスチック部にトイレ用消臭剤をかけないでください。 かかった場合は、すぐにふきとってください。

※ 光沢がなくなることがあります。

#### 〈乾燥付の場合〉

絶対に温風吹出口をふさがないで ください。

※ 故障の原因になります。



#### 〈フルオート便器洗浄付の場合〉

洗浄時に停電が起きたり、故意に電源プラグを抜くと、 流れっ放しになる場合があります。

その際は、洗浄ハンドルを戻してください。(☞ 26ページ)




# で使用前の準備と確認

※ シャワートイレをはじめて使用される前に、 必ず以下の項目を確認してください。



## 止水栓は開いていますか?


※「止水栓」が閉まっている場合は、反時計回りに回して開けます。 開いている場合は調節してありますので、必ず元の位置に戻してください。




STEP 2

# 電源プラグとアース線を コンセントに接続 ——

- ●「アース線」をコンセントの アース端子に接続する
- ●「電源プラグ」をコンセント (交流 100V) に差し込む






## ●「電源ランプ」の点灯を確認する

※本体表示部の「電源ランプ」(緑色)が点灯します。 「電源ランプ」が点灯しなかった場合は「電源プラグ」の「リセットボタン」または、リモコンの【電源】 を押してください。リモコンで電源「切」を行うと、リモコン液晶部に「OFF」が表示されます。





#### リセットボタン


※「電源プラグ」には、シャワートイレ内部で漏電が起こった場合、電気を遮断する安全装置が付いています。

#### [注意]

●電源プラグを差し直すときは、 10 秒程度時間をあけてください。

# おしり洗浄のシャワーは 出ますか?


- 着座センサーを紙や布で覆う
  - ※覆う紙や布が黒色のとき、着座センサーが反応しない場合があります。 (☞ 25ページ)



- ノズルの先端に手をかざして シャワーを受け止める
  - ※このとき、準備動作のため、ノズル付近から水が出ます。
  - ※温水タンクが満水でない場合、約2分かかることがあります。



▶【止】を押して、 シャワーを止める



- 着座センサーを覆っていた紙や布を取り去る
  - ※一般的な使い方(14ページ以降)をご覧になって他の機能も確認 してください。
  - ※人が便座に座ったことを検知する着座センサーが付いています。 おしり洗浄、ビデ洗浄、乾燥(乾燥付の場合)は、着座していない と作動しません。

## ⚠ 警告



アース線はコンセントの アースターミナルへ確実に接続してください。 アース接続 ※感電等の原因になります。

着座センサ-



- 交流 100V 以外では使用しないでください。
- タコ足配線はしないでください。

禁止 ※火災の原因になります。



# で使用前の準備と確認

シャワートイレを使用する前に下記の操作をしますと、より快適にご使用になれます。


温水 便座 

(温水) 便座) 

## シャワー温度を調節

## 【温水温度】を押す

※ 温水温度は6段階(「切(水温)」、「低(約 32℃)」~「高(約40℃)」)に切替え できますので、お好みの温度に設定して ください。




**STEP** 

## 便座温度を調節

## ●【便座温度】を押す

※ 便座温度は6段階(「切(室温)」、「低(約 28℃)」~「高(約40℃)」)に切替え できますので、お好みの温度に設定して ください。



※スイッチを押すたびに、液晶表示が切り替わります。

## ♪ 警告



次のような方が使用されるときは、

周りの方が便座温度を「切」にしてください。

- お子さま ・お年寄り
- ・病気の方
- ・ご自分で温度調節のできない方
- ・皮膚の弱い方
- ・睡眠薬等、眠気を誘う薬を服用された方
- ・深酒された方
- ・疲労の激しい方
- ※「切」以外の設定で長時間使用されますと、 低温ヤケドをおこす恐れがあります。

#### (参考)

- ●シャワーと便座はすぐにはあたたまりません。 あらかじめ使用する 10 ~ 15 分前にスイッ チを入れておけば、快適にご使用できます。
- ●座ると自動的に便座ヒーターを切って、低温 ヤケドをおこしにくくする "便座ヒーター オートOFF"が付いています。(☞22ページ)



## 一般的な使い方

STEP

## 便座に座ると脱臭が作動する(自動)


※ この機能のついていない機種があります。4 ページの「保有機能一覧」にてご確認ください。

#### 11座ると通常脱臭

脱臭ファンが「パワーモード」で作動し、便鉢内 のニオイを除去します。

#### 2立ち上がると強力脱臭

脱臭ファンが能力を上げて「フルパワーモード」になり、ニオイを除去します。




#### 3 脱臭停止

脱臭ファンは、立ち上がってから 1 分後に自動停止します。

## ■自動脱臭を使用しない場合〈脱臭付の場合〉 【止】と【ビデ】を同じタイミングで2秒以上押す

※セット完了時、本体表示部の電源ランプが2回点滅します。 ※再び、使用する場合も【止】と【ビデ】を同じタイミングで 2秒以上押します。



#### (参考)

●シャワートイレ本体に二オイを吸収する脱臭カートリッジがついています。(☞ 41ページ)

#### ❖便フタにカバーを取り付ける場合

不適切な便フタカバーをご使用の場合、着座センサーにカバーが掛かり、脱臭ファンが回りっぱなしになる恐れがあります。 当社指定の便フタカバーをご使用ください。(③ 60 ページ)



# 一般的な使い方

STEP

## シャワーで洗う

## おしり洗浄▶ワイド洗浄

局部周辺に付着した汚物を洗い流す機能です。 ノズルの先端からシャワーが出て、おしりを洗浄します。

## おしり洗浄

- ●【おしり】を押す
- 止めるときは【止】を押す

おしり洗浄強さを調節するとき

# 洗浄強さの


## 【冊】または【□】を押す

- ※ 洗浄強さは 6 段階あります。お好みの強さに調節して ください。
- ※ 洗浄強さは液晶部の洗浄強さ表示に表示されます。

## ワイド洗浄をするとき

## おしり洗浄中に、もう一度【おしり】を押す

※おしり洗浄中、【おしり】を押すたびに切り替わります。



#### [注意]

- 水道圧が低いところでは、洗浄強さを弱くすると、シャワーがおしりに当たらないことがあります。このような場合は、洗浄強さを強くしてください。
- ●便座には、深く腰掛けてください。深く腰掛けるとシャワーの飛び散りが少なくなります。
- ●長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。※常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。
- ●局部の治療・医療行為を受けている方は、使用については、医師の指示を守ってください。

● おしり洗浄の強さを一番強くしてもまだ弱いと思われる方のために、シャワーの「強」設定をさらに強くする機能が付いています。(☞ 23 ページ)

【おしり】

きまります。

洗浄強さ

【用】または【目】

洗浄強さ

乾燥■■

#### ❖おしり洗浄は

2分後に自動的に停止するセルフストップ機構付です。

#### ❖ノズルオートクリーニングについて

おしり洗浄の前と後に自動でノズルを 洗うノズルオートクリーニング機能が 付いています。

#### ❖ノズル付近から出る水は

洗浄の前後や温水温度スイッチを入れたとき等、ノズル付近から水が出ますが、これは機能上必要なもので、故障ではありません。(☞ 26ページ)

## ビデ洗浄▶ワイド洗浄▶スーパーワイドビデ洗浄

局部周辺に付着した汚れを洗い流す機能です。

ノズルの先端からシャワーが出て、女性のデリケートな部分を洗います。

## ビデ洗浄

- ●【ビデ】を押す
- 止めるときは【止】を押す

## ビデ洗浄強さを調節するとき

## 洗浄強さの

## 【★】または【●】を押す


- ※ 洗浄強さは 6 段階あります。お好みの強さに調節して ください。
- ※ 洗浄強さは液晶部の洗浄強さ表示に表示されます。

## 洗浄モードを切替えるとき

## ビデ洗浄中に、もう一度【ビデ】を押す

※ビデ洗浄中、【ビデ】を押すたびにモードが切り替わります。

※洗浄を止め、もう一度【ビデ】を押すと「ビデ洗浄」から始まります。



#### [注意]


- 水道圧が低いところでは、洗浄強さを弱くすると、シャワーがおしりに当たらないことがあります。このような場合は、洗浄強さを強くしてください。
- ●便座には、深く腰掛けてください。深く腰掛けるとシャワーの飛び散りが少なくなります。
- ●長時間の洗浄や洗いすぎに注意してください。 ※ 常在菌を洗い流してしまい、体内の菌バランスが崩れる可能性があります。
- ●局部の治療・医療行為を受けている方は、使用については、医師の指示を守ってください。

#### ❖ビデ洗浄は

2分後に自動的に停止するセルフストップ機構付です。

#### ❖ノズルオートクリーニングについて

ビデ洗浄の前と後に自動でノズルを洗うノズルオートクリーニング機能が付いています。






# 一般的な使い方

## マッサージ洗浄

※機種によっては、この機能がない場合があります。

おしり洗浄中、洗浄の強さに強弱をつけてマッサージ洗浄を行います。

- おしり洗浄中に【マッサージ】を押す
- マッサージ洗浄を止めるときは、もう一度【マッサージ】を押す



#### ❖マッサージ洗浄は

マッサージ洗浄の感じ方には、個人差があります。


## 洗浄位置


※機種によっては、この機能がない場合があります。

おしり洗浄・ビデ洗浄中に、洗浄位置の前・後を調節することができます。

## ● 洗浄位置の【前】または【後】を押す

- ※洗浄位置は5段階に調節することができます。 初期位置、前2段、後2段の計5段階です。
- ※便座から立ち上がると、自動的に初期位置に戻ります。





## 温風で乾かす


※ この機能のついていない機種があります。 4ページの「保有機能一覧」にてご確認ください。

## 温風乾燥

温風が出て、シャワーで濡れた部分を乾燥します。

## 【乾燥】を押す

- ※温風の温度は3段階に調節できます。
- ※ 乾燥が作動中は、一時的に脱臭が停止します。
- ▶ 止めるときは、【止】を押す



## 温風温度を変えるとき

## 乾燥中に、もう一度【乾燥】を押す

※スイッチを押すごとに「中」から「高」→「低」→「中」と温風温度が切り替わり、液晶部に表示されます。 ※スイッチを押すたびに液晶表示が切り替わりますのでお好みの温度に設定してください。 ※乾燥を止めた後は、初めの設定に戻ります。



## ♪ 警告



次のような方が使用されるときは、

周りの方が乾燥温度を「低」にしてください。

指示実行

- ・お子さま
- お年寄り
- ・病気の方
- ・ご自分で温度調節のできない方
- ・皮膚の弱い方
- ・睡眠薬等、眠気を誘う薬を服用された方
- ・深酒された方
- ・疲労の激しい方
- ※「低」以外の温度で長時間使用されますと、 ヤケドをおこす恐れがあります。

- ●洗浄後、トイレットペーパーでおしりの 水滴を軽く取ってから【乾燥】を押せば、 素早く乾燥できます。
- ●温風温度を「高」または「低」から始ま るようにする「温風始動温度切替え」機 能が付いています。

#### (☞ 23ページ)

#### ❖温風乾燥は

4分後に自動的に停止するセルフストップ機構付です。



## 一般的な使い方

## STEP

## 便器を洗浄する

※ この機能のついていない機種があります。 4ページの「保有機能一覧」にてご確認ください。

## フルオート便器洗浄

## ●【自動洗浄】を押す

- ※ 液晶部に自動洗浄表示が表示されます。
- ※ 立ち上がると、自動的に便器洗浄を行います。


## フルオート便器洗浄を使用しないとき

## もう一度【自動洗浄】を押す

※液晶部の自動洗浄表示が消えます。

#### [注意]

- フルオート便器洗浄中に電源プラグを抜かないでください。
  - ※洗浄水が流れっ放しになります。



## リモコン便器洗浄

## 大・小洗浄便器の場合


## 大便時は流す【大】を、 小便時は流す【小】を押す

※大便時に流す【小】を押すと、汚物が流れないことがあります。

## 大のみ洗浄便器の場合

## 大便時は流す【大】を押す

※機能部がロータンク部に付いている機種は、洗浄 ハンドルを「小」側に手で保持している間だけ小 洗浄が行えます。



#### ❖洗浄のタイミングは

フルオート便器洗浄は、便座から立ち上がってから約6秒後に便器洗浄します。この6秒を約2秒、約10秒、約15秒後に切り替えることができます。(☞ 22ページ)

#### ❖大洗浄と小洗浄の区別は


フルオート便器洗浄は、座った時間の長さで「50 秒以上:大洗浄」・「50 秒未満:小洗浄」を行います。 (ただし 50 秒未満でもおしり洗浄を使用した場合は「大洗浄」になります。)

# 節電

節電機能にはワンタッチ節電(8 時間)とスーパー節電(常時)の 2 種類があります。スーパー節電を設定した上でさらにワンタッチ節電(8 時間)を併用することで、効果的な節電ができます。お買い上げ時は「切」の状態になっています。

## ワンタッチ節電(8時間)

長時間使用しない夜間等、スイッチを押してから 8 時間、温水と便座のヒーターを「切」にして消費電力を抑える節電機能です。8 時間後、温水温度と便座温度を設定状態に戻し、24 時間ごと(毎日同じ時間から)に繰り返します。



※ 8 時間経過すると、自動 的に機能は元の状態に戻 り「待機中」になります。 「待機中」は、本体表示 部の節電ランプは点灯か ら、1 回ずつの点滅に切 り替わります。



#### (参考)

● 停電時や電源プラグを抜いたときは、ワンタッチ節電の設定がリセットされます。


## 1

## 【節電】を押す

※本体表示部の節電ランプが点灯します。

## スーパー節電(常時)

使用していないとき、温水と便座の温度を下げて消費 電力を抑える節電機能です。



※使用していないときは常に節電しています。

※スーパー節電が作動 しているときは、本 体表示部の節電ラン プが2回ずつ点滅し ます。

※ ワンタッチ節電と併用した場合、ワンタッチ節電中(8時間)




は本体の節電ランプが点灯し、ワンタッチ節電待機中(16時間)は節電ランプが2回ずつ点滅します。

# 1

# 【節電】と【ノズルそうじ】を同じタイミングで2秒以上押す

※本体表示部の節電ランプが点滅します。



【節電】+【ノズルそうじ】

#### (参考)

- ●節電時は温水と便座の温度を下げているため、冷たいと感じる場合があります。その際は節電を解除してください。
- ●節電機能を使用しない場合でも便フタを閉じておくと節電に効果的です。

## ワンタッチ節電を解除するとき

## 【節電】を押す

※本体表示部の節電ランプが消灯します。

## スーパー節電を解除するとき

## 【節電】と【ノズルそうじ】を 同じタイミングで2秒以上押す

※本体表示部の節電ランプが消灯します。



# ニオイを強力に取り除く 「ターボ脱臭」

この機能のついていない機種があります。

4ページの「保有機能一覧」にてご確認ください。


リモコンの【ターボ脱臭】を押すと、自動脱臭時より、さらに強力に便鉢の二オイを除去します。

## | 自動脱臭作動中に、 | ターボ脱臭】を押す

※脱臭ファンが「ターボモード」になり、便鉢内の ニオイの除去機能が向上します。

## 2 ターボ脱臭を止めるときは、 もう一度【ターボ脱臭】を 押す

※「ターボモード」から通常の自動脱臭に戻ります。



#### (参考)

●脱臭ファンは、立ち上がってから 1 分後に自動停止します。

## 自動脱臭を常にターボモードにするとき


## 【止】と【ターボ脱臭】を同じタイミングで2秒以上押す

※セット完了時、本体表示部の電源ランプが2回点滅します。

※脱臭時は、常に「ターボモード」で便鉢内の二オイを除去します。

※元の設定に戻すときは、もう一度、【止】と【ターボ脱臭】を同じタイミングで2秒以上押します。

(セット完了時、本体表示部の電源ランプが2回点滅します。)






## 低温ヤケドを防ぐ(便座ヒーターオート OFF)

便座を暖めているとき(便座ヒーター入)に座ると、自動的に便座ヒーターが「切」になり、低温ヤケドをおこしに くくする機能が付いています。便座ヒーターは、立ち上がると自動的に「入」になります。お買い上げ時は設定され ていません。

## 【止】と【おしり】を同じタイミングで2秒以上押す

※セット完了時、本体表示部の電源ランプが2回点滅します。



- ※この機能を使用中に、連続で使用すると 便座がぬるく感じるときがあります。
- ※立ち上がると自動的に復帰して、設定した便座温度まで暖めます。

元の設定に戻すとき

## 【止】と【おしり】を同じタイミングで2秒以上押す


※セット完了時、本体表示部の電源ランプが2回点滅します。

## 便器洗浄の開始時間を変更する〈フルオート便器洗浄付の場合〉

フルオート便器洗浄は、立ち上がってから約 6 秒後に、自動的に便器洗浄を開始する機能です。この開始時間を切り替えることができます。お好みに合わせて、切り替えてください。お買い上げ時は、約 6 秒後に設定されています。

## 【止】と【ノズルそうじ】を同じタイミングで 2 秒以上押す

※セット完了時、本体表示部の電源ランプが2回点滅します。



※ 同じ操作をするたびに、開始時間が、6 秒→ 10 秒→ 15 秒→ 2 秒→ 6 秒…の順に切り替わります。 (下図参照)

#### 初期設定

┌→ 6秒 ──→ 10秒 ──→ 15秒 ──→ 2秒 -


# もっと快適に

## 洗浄強さをさらに強くするとき

おしり洗浄の洗浄強さ「強」を、さらに 1 段階強くすることができます。お買い上げ時は設定されていません。

## 【おしり】と【節電】を同じタイミングで2秒以上押す

※セット完了時、本体表示部の電源ランプが2回点滅します。





#### 「注意]

●洗浄強さを強くした場合、 お湯切れが早くなります。

元の設定に戻すとき

## 【おしり】と【節電】を同じタイミングで 2 秒以上押す


※セット完了時、本体表示部の電源ランプが2回点滅します。

## 温風乾燥のはじめの温風温度を変える〈乾燥付の場合〉


温風温度を「高」または「低」から始まるようにすることができます。お買い上げ時は「中」に設定されています。

## 【止】と【乾燥】を同じタイミングで2秒以上押す

※セット完了時、本体表示部の電源ランプが2回点滅します。



#### 〈液晶部〉



- ※乾燥始動時の温風温度が順次切り替わります。 (液晶表示も順次切り替わります。)
- ※切替え順は下図のとおりです。

			徒田山		w.エた	
セット操作 始		始動温度	使用中、乾燥スイッチを 押したときの温度の切替わり方			
	CONSTR	和到無反	1 回目	2回目	3 回目	
	お買い上げ時の設定	<b>→</b>	→ 高 -	➤ 低 -	<b>→</b> 中	
		↓	~			
	1 度目	低 -	> 中 -	→ 高 -	<b>→</b> 低	
		+ +			_	
	2 度目	□高 -	→ 中 -	→ 低 -	<b>→</b> 高	

元の設定に戻すとき

## 【止】と【乾燥】を同じタイミングで 2 秒以上押す操作を 乾燥始動時の温度が「中」になるまで、繰り返す

※セット完了時、本体表示部の電源ランプが2回点滅します。




## お買い上げ時の設定に戻す

「便利な使い方」の操作で本商品の設定を変更した場合でも、全ての機能をお買い上げ時の設定に戻すことができます。

## 【おしり】、【温水温度】、【便座温度】を同じタイミングで2秒以上押す

※セット完了時、本体表示部の電源ランプが2回点滅します。



#### ■お買い上げ時の設定は

お買い上げ時の設定は以下のようになっています。

機能説明	お買い上げ時の設定
自動脱臭の入/切	自動脱臭する
脱臭のモード切替	通常モード
便座ヒーターオート OFF 機能	便座ヒーターオート OFF 機能「切」
温風始動温度の設定	「中」
フルオート便器洗浄	フルオート便器洗浄「入」
フルオート便器洗浄の開始時間	立ち上がってから6秒後
節電の入/切	節電しない
温水温度	「低」
便座温度	「低」

## 変更した設定の記憶について

「便利な使い方」等で設定を変更した場合、コンセントを抜いたり、電源スイッチを「切」にしても変更した設定は記憶されます。(ワンタッチ節電は電源プラグを抜くと設定がリセットされます。(☞ 20 ページ))



# 知っておいていただきたいこと

## 着座センサーで誤操作を防止します。

人が座っていないときに誤ってスイッチを押してもシャワーが噴出しないよう、着座センサーが付いています。



- ※便座に座らないと [おしり洗浄]、[ビデ洗浄]、[乾燥(乾燥付の場合)] の各機能が作動しません。
- ※便フタカバーを付けた場合、着座センサーが入りっ放しになったり、また入らなかったりすることがあります。

着座センサーは光の反射を利用しているため、次のような場合に作動しないことがあります。

- ●前にかがんだり、前寄りに座った場合 ※便座に深めに座る等、座り方を変えてみてください。
- ■黒色や毛羽立った生地等の光が反射しにくい衣類を着ている場合
  - ※肌を検知させるようにしてください。
- ●センサーに汚れや水滴等が付着している場合 ※汚れや水滴等を取り除いてください。

## 電池消耗お知らせサインが 付いています。

リモコンの「電池マーク」点滅 は、電池消耗をお知らせするサ インです。お早めに新しい電池 に交換してください。



- ※部屋の広さ、壁の仕上げや色(特に黒っぽい色) 等により、「電池マーク」が点滅する前に使用でき なくなる場合があります(信号が弱くなるため)。
- ※トイレのドアを開けたままや「電池マーク」点滅時にリモコンのスイッチを押すと、まれに信号が本体に届かず作動しない場合があります。

## 温水になるまで約10分かかります。

「おしり洗浄またはビデ洗浄」を長時間使用すると、シャワー温度がしだいに低下し、最後は水になります。 温水になるまで約10分間かかります。

## 漏電が起こるとランプが点灯し、 電気を遮断します。

本体内部で漏電が発生すると、事故防止のために各機能を停止させ、電源プラグの「切表示ランプ」を 点灯させます。また、電源プラグに水がかかると「切表示ランプ」が点灯する場合があります。

#### 切表示ランプが点灯したときは

①電源プラグをコンセントから抜き、10秒ほど間をおいて再び 差し込みます。



②「リセットボタン」を押してラ ンプを消灯させます。

※上記の操作をしても再びランプが点灯するようであれば、電源プラグをコンセントから抜き、お求めの取扱店または、㈱INAXメンテナンスへご連絡ください。

## 便座・便フタはゆっくり閉じます。

便座・便フタには、あやまって閉じたとき等、衝撃をやわらげるため、ゆっくりと閉じるように [スローダウン機構] が装備されています。



※強引に閉じると故障の原因になることがあります のでご注意ください。

# シャワーと便座の温度は一定に調節しています。

シャワーは、スイッチの設定に合わせて一定の温度に調節しています。

#### 温水タンク内制御温度

切(水温)、低(約32℃)~高(約40℃)

便座は、スイッチの設定に合わせて一定の温度に調 節しています。

#### 便座温度

切(室温)、低(約28℃)~高(約40℃)

# こんなときは

## ノズルの付近から出る水は?

洗浄の前後や温水温度を 調節したとき等、ノズル 付近から水が出ますが、 これは機能上必要なもの で、故障ではありません。



※上記以外のときやいつまでも水が止まらない場合は、止水栓を閉め、電源プラグをコンセントから抜き、お求めの取扱店または㈱ INAX メンテナンスへご連絡ください。

## 使いはじめに温風がにおう。 〈乾燥付の場合〉

新しいうちは、温風が少しにおうことがありますが、 故障ではありません。

ご使用とともに消えます。

## ラジオやテレビに雑音が入る。

シャワートイレにラジオやテレビを近づけると、雑音が入ることがあります。このような場合は、雑音が入らない位置までラジオやテレビを離して使用してください。



## 使う洗剤は?

便座や便フタ等のプラスチック部のお手入れには、 中性洗剤等、プラスチックに害のない洗剤を使用してください。

また、便器部(陶器)のお手入れには、塩素系・酸性洗剤・消毒剤を使用しないでください。

## 省エネのために。

- ●使用後は便フタを閉じる
- ●便座カバーを取り付ける
- ●便座や温水の設定はむやみに高温にしない
- ●季節の気温に合わせてこまめに温度調節する
- ●節電機能のある機種ではできるだけ節電機能を利用する
- ●長時間の外出等、不在時はこまめに電源を切る
- ※便座カバーは当社指定のカバーを使用し、こまめ に洗濯して清潔さを保ってください。
- ※ 凍結の恐れがある場合は、電源プラグはコンセントから抜かず、電源を入れておく必要があります。 「凍結しそうなときは」をご参照ください。 (☞ 45 ページ)

## 洗浄ハンドルが途中で止まったら。 〈フルオート便器洗浄付の場合〉

自動洗浄の作動中、またはリモコン便器洗浄中に停電が起きたり、故意に電源プラグを抜くと、洗浄ハンドルが途中で止まってしまいます。そのままでは洗浄水が流れっ放しになってしまいますので、以下

の手順にしたがって洗浄ハンドルを 元に戻してください。

(1) 洗浄ハンドルを引っぱりながら (矢印①)、下に降ろして(矢印②) 洗浄水を止めます。

このとき洗浄ハンドルは、通常よりも少し浮いた状態になります。

(2) 停電が終わりましたら、リモコンの流す【大】を押して作動させます。

本体内部のモーターが作動し、洗浄ハンドルが通常の位置まで戻ります。






# おそうじ・お手入れ

#### おそうじの場所と汚れの種類

便フタ・便座 28ページ

ホコリ・手アカ・小水のシミ



**ノズルシャッター 30 ページ** 水アカ・小水のシミ

ノズル31 ページ水アカ・小水のシミ

便座と便フタのすき間 35・37ページ

ホコリ・手アカ・小水のシミ

#### 便器

便器の取扱説明書をご覧ください。

#### [注意]

● お手入れをするときは、必ずリモコンの【電源】を押して、本体表示部の電源ランプ (☞ 11 ページ) が消灯していることを確認してください。

※ノズルシャッターやノズルの掃除を行う場合は、電源を入れた状態で行ってください。

## ⚠警告



シャワートイレ本体や電源 プラグに水や洗剤をかけな いでください。

※感電・火災の原因になります。

## 注意



プラスチック部のお手入れは、便座に使用できる(プラスチック用)洗剤を使用 してください。

※トイレ用洗剤、住宅用洗剤、 漂白剤、ベンジン、シンナー、 クレンザー、クレゾール等を 使用すると、プラスチック部 が破損し、ケガ、感電、火災 の恐れがあります。



#### □おそうじ・お手入れ方法

○便座・便フタのおそうじ	28
○便フタを外してそうじする	29
○ノズルシャッターを清潔に	30
○ノズルのおそうじ	31
○ノズルの先端を取り替えたい	33
○隠れた部分のおそうじ【お掃除スライドアップ】…	35
○隠れた部分のおそうじ【本体スライド着脱】	37
○シャワーが弱くなったら	39
○リモコンの電池マークが点滅したら	40
○脱臭効果が弱くなったら	41
○電源プラグ(漏電保護機能付)の点検	42
○定期的な点検のお願い	43
○長期間使用しないときは	44
○凍結しそうなときは	45
○引越し等で本体を移設するときは	47



## 便座・便フタのおそうじ


## 便座・便フタ・カバー類(プラスチック部)のおそうじ

- ●柔らかい布で水ぶきをしてください。
- お手入れには INAX 純正の「トイレ用おそうじティッシュ」または「シャワートイレお掃除クリーナー」(別売品)をおすすめします。(☞ 60 ページ)

#### 水ぶきするのはなぜ?

汚れは放っておくと落ちにくくなりますので、固くしぼった 柔らかい布でこまめに水ぶきをしましょう。

また、水ぶきは静電気を防ぎます。静電気はホコリを引き寄せ、 黒く汚れる原因になります。



#### 使用できる洗剤は?

INAX 純正の「トイレ用おそうじティッシュ」または「シャワートイレお掃除クリーナー」をおすすめします。

市販の便座用洗剤も使用できますが、中には適さない商品 もあります。

で不明な点は、洗剤メーカーにご確認してからご使用ください。

[注意]

●乾いた布やトイレットペーパーでふかないでください。

※ キズつきの原因になります。

※別売品の購入方法については「別売品のご案内」(☞ 60ページ)をご覧ください。

### すき間もおそうじがしたい

本体を浮かせたり本体を外して、便器と本体の間も楽に掃除ができます。(© 35、37ページ) 便フタも簡単に外せます。(© 29ページ)

#### ❖抗菌部位について

ノズル・便座・便フタ・カバーに 抗菌プラスチックを、リモコンに は抗菌シートを採用しています。

#### ❖キレイ便座について

キレイ便座は、汚れのたまりやす い便座のつなぎ目をなくした、お 掃除のしやすい便座です。

#### **☆ KILAMIC** 抗菌商品について

- ●KILAMIC 抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、 ホコリ・油膜等が表面を覆った場合には、十分な抗菌効果を発揮できないことがあります。
- ●KILAMIC 抗菌商品は、商品表面の細菌の繁殖を抑える効果を持ちますが、 細菌が全くなくなるわけではありません。従って感染等が防げるわけではあ りません。
- ●抗菌製品技術協議会の抗菌製品規格 SIAA に適合した製品です。 KILAMIC 抗菌商品は、経済産業省と抗菌製品技術協議会(SIAA)の推進に よって抗菌 JIS 規格(JISZ2801)から ISO 規格(ISO22196)になり ました。




# 便フタを外してそうじする


便フタは、簡単に外せます。普段、隠れているヒンジ部を掃除するときや便フタを丸洗いするのに便利です。

## 便フタの取外し

■ 便フタ右側のピン穴を外側に開き、ピンから外して浮かせる




2 便フタを左側にずらし、便フタを外す



## 便フタの組付け

■ 便フタ左側のピン穴と本体左側のピンを合わせて差し込む



2 便フタ右側のピン穴を外側に開き、ピン穴 とピンを合わせて、便フタを取り付ける



#### [注意]

- ●便フタに無理な力を加えないでください。※破損する恐れがあります。
- ●便フタを外した状態で便座を開かないでください。※ カバーや便座がキズつく恐れがあります。
- ●便フタを外したまま使用しないでください。
  - ※便フタを閉じた状態で外して使用した場合は、おしり洗浄、ビデ洗浄、脱臭(脱臭付の場合)、乾燥(乾燥 付の場合)の各機能が作動しません。




# ノズルシャッターを清潔に

●柔らかい布やスポンジに中性洗剤を染み込ませ、水またはぬるま湯でふいてください。

#### [注意]

乾いた布やトイレットペーパーでふかないでください。※キズつきの原因になります。





ノズルシャッターを取り外し、掃除することもできます。

## ノズルシャッターの取外し

- ■【自動洗浄】〈フルオート便器洗浄付の場合〉 を「切」にする
  - ※「切」にしないと人を検知して、勝手に水が流れる場合があります。
- 2 便フタ・便座を開く
- ❸【ノズルそうじ】を押し、ノズルが出た後に 【止】を押し、ノズルの動きを止める

※ おしりノズルが出て、ノズルシャッターを押し上げます。






- **5**【止】を押し、出ているノズルを戻す
- 6 取り外したノズルシャッターを掃除する

## ノズルシャッターの取付け

- ノズルが出ていない状態で、ノズルシャッターのツメ(2か所)をベース面の凹部に強く押し込む
  - ※ ノズルが出ている場合は、止スイッチを押して戻します。



#### [注意]

- "カチッ"と音がするまで押し込んでください。 また、シャッターが正しく取り付けられたこと を確認してください。
- シャッターには、上下の向きがあり、決まった 方向にしか取付けできません。
- ●無理な力を加えないでください。※破損する恐れがあります。




ノズルの掃除には、以下の方法があります。

- ●使用中(着座中)にお好みでノズルを洗うことができます。"**リモコンノズル洗浄**"
- ●日頃の掃除時、しつこい汚れは、ノズルを電動で動かし、スポンジ等で掃除ができます。


## 使用中(着座中)のノズルそうじ

- ●使用中(着座中)にノズルを洗いたい。(リモコンノズル洗浄)
- ■【ノズルそうじ】を押す
  - ※ ノズルが本体に収納されたまま、約3秒間洗浄します。
  - ※ おしり洗浄およびビデ洗浄の前後に、ノズルや その周辺を自動洗浄するオートクリーニング機 能が付いています。




## お手入れ時のノズルそうじ

- ●お手入れ時、ノズルをしっかり掃除したい。
- ■【自動洗浄】〈フルオート便器洗浄付の場合〉 を「切」にする
  - ※「切」にしないと人を検知して、勝手に水が流れる場合があります。



- 2 便フタ・便座を開く
- 3【ノズルそうじ】を押す
  - ※ノズル付近から約3秒間水が出た後、おしり ノズルが伸びてきて小刻みに前後に動きます。こ のとき、シャワーは噴出しません。
- 4 おしりノズルを掃除する



- ※ ノズルが小刻みに動いているので、スポンジを 当てるだけで掃除ができます。
- ※約1分たつと、ノズルは自動で戻ります。 ノズルが戻った後に、もう一度【ノズルそうじ】 を押すと、再びおしりノズルが伸びます。

#### (参考)


●掃除中にノズルシャッターが外れた場合、「ノズルシャッターの取付け」(☞ 30 ページ)をご覧ください。

## お手入れ時のノズルそうじ(つづき)

### **5**【ノズルそうじ】を押す

※おしりノズルが戻り、替わってビデノズルが伸びてきます。





※約1分たつと、ノズルは自動で戻ります。 ノズルが戻った後に、【ノズルそうじ】を2度押すと、再びビデノズルが伸びます。

## 7【ノズルそうじ】を押す

〈乾燥付の場合〉


※ビデノズルが戻り、替わって温風乾燥ダクトが伸びてきます。

〈乾燥無の場合〉

※ビデノズルが戻ります。

#### 〈乾燥付の場合〉

■ 温風乾燥ダクトを掃除する



#### 温風乾燥ダクト

- ※温風乾燥ダクトは、柔らかい布等で、ふいてください。
- ※約5分たつと、温風乾燥ダクトは自動で戻ります。 温風乾燥ダクトが戻った後に、【ノズルそうじ】 を3度押すと、再び温風乾燥ダクトが伸びます。

## 9【ノズルそうじ】を押す

※温風乾燥ダクトが戻ります。


#### 「注意]

- ●リモコンの【ノズルそうじ】を押すときは、誤って【止】を押さないように注意してください。
  - ※ ノズルの動きが止まったり、ノズルが戻った りします。

## ノズルの動きを止めるとき

#### ■【止】を押す

※動きが止まります。



※動きが止まった状態で約5分たつとノズルは自動で戻ります。この場合、ノズルが戻った後に、もう一度【ノズルそうじ】を押すと、再びノズルが伸びます。

#### 2 もう一度、【止】を押す

※ノズルが戻ります。



#### [注意]

- ●ノズルに強い力をかけないでください。 ※ 故障の原因になります
  - ※故障の原因になります。
- ●ノズルを無理やり手で引っ張り出したり、押し戻したりしないでください。
  - ※ ノズルが引っこまなくなり、故障の原因になります。

もし、誤って引っ張り出したり、押し戻したりした場合は、電源プラグをコンセントから抜き、10秒ほど待ってから再び、電源プラグを差し込んでください。




# ノズルの先端を取り替えたい


ノズル先端の汚れが落ちない場合は、先端のみ交換することができます。 ※別売品の購入方法については「別売品のご案内」(☞ 60 ページ)をご覧ください。

## ノズルの取外し

- ■【自動洗浄】〈フルオート便器洗浄付の場合〉 を「切」にする
  - ※「切」にしないと人を検知して、勝手に水が流れる場合があります。



- 2 便フタ・便座を開く
- **図**【ノズルそうじ】を押す
  - ※ おしりノズルが前に出てきて前後に動きます。 ※ ノズル付近から水が出ます。



## 〈ビデノズルを交換したい場合〉 もう一度、【ノズルそうじ】を押す

※ビデノズルが前に出てきて前後に動きます。




#### [注意]

● 着座中は、ノズル先端の交換をすることができません。


### 4【止】を押して、ノズルの動きを止める

※ ノズルは約5分間動きを止めますので、この間にノズルを交換します。

(ノズルは約5分後に本体に戻ります。)




- 「ノズル先端」を反時計回りに回して「ノズル先端右側の着脱マーク」と「ノズル本体中心マーク」を合わせ、引き抜く
  - ※少しノズルを引っ張り出し、ノズルの奥側を手で 押えて取り外してください。



※ ノズルが停止している間に「ノズルの取付け」 (☞ 34ページ)の手順にしたがって新しい ノズルに交換してください。

## ノズルの取付け


- ※ ノズル本体が引っ込んでしまった場合は、もう一度「ノズルの取外し」2~5の操作をしてノズルを出してください。
- ■「ノズル先端右側の着脱マーク」と「ノズル本体の中心マーク」を合わせて、奥までしっかり差し込み、ノズル端を動かなくなるまで時計回りに回す
  - ※ ノズルの奥側を手で押えて取り付けてください。



#### [注意]

- ノズル本体の「O リング」をキズつけないよう にしてください。
  - ※漏水の原因になります。


## 2 「結合部」を確認する



#### [注意]

- ●取付後、ノズル本体側とノズル先端側の「中心マーク」が合っていること、また「結合部」が平らになっていることを確認してください。
  - ※ 故障する恐れがあります。またシャワー洗浄 の角度が変わってしまう恐れがあります。

#### は、





# 隠れた部分のおそうじ


### 【お掃除スライドアップ】

簡単に本体を浮かせて、便器と本体の間が掃除できます。 日頃の汚れを手軽に掃除したいときに便利です。




## 本体の浮かせかた

■【電源】を押し、「切」にする



#### [注意]

- ■電源を切ってからスライドしてください。※ 故障の原因になります。
- 2 止水栓を閉めて給水を止める
  - ※ 止水栓は調節されているので、元の位置(どのくらい 回したか)を覚えておいてください。




■ ロックレバーを引きながら、本体を一番手前までスライドさせる

本体向かって左側にあるロックレバーを引きながら、**手前に少し持ち上げるように**スライドさせます。


※ このとき、いったんロックレバーが内側に戻りますので、本体が少し移動したら指を離してください。

本体を完全に手前にスライドさせないと、浮かせることはできません。



### 4 便座・便フタを開き、本体手前側をロック するまで静かに浮かせる

カチッと音がするまで浮かせます。 便フタがロータンクに強く当たらないようにゆっくり持ち 上げてください。




**団** 便座を支えながら、便器と本体の間を掃除 する

本体が倒れて指を挟まないように、掃除するときは便座を 支えながら行ってください。

#### [注意]

●本体が倒れて指を挟む恐れがあります。



#### (参考)

●掃除中にノズルシャッターが外れた場合、「ノズルシャッターの取付け」(☞ 30 ページ)をご覧ください。


### 隠れた部分のおそうじ

シャワートイレ本体の掃除は・・・

- ●柔らかい布で水ぶきをしてください。
- ●お手入れには INAX 純正の「トイレ用おそ うじティッシュ」または「シャワートイレ お掃除クリーナー」(別売品)をおすすめし ます。(☞ 60ページ)

#### 便器部の掃除は・・・

● 便器の取扱説明書にしたがってください。



ここの掃除ができます。


#### ⚠警告



シャワートイレ本体や電源プラグ に水や洗剤をかけないでください。 ※感電・火災の原因になります。


#### [注意]

- ●便器を掃除しているとき、洗剤が本体にかから ないように注意してください。また、便器に洗 剤が残らないように水ぶきしてから本体を取り 付けてください。
  - ※ 洗剤が本体に付着すると故障の原因になります。
- ●開口部やノズル付近に手や物を入れないでくだ
  - ※手をケガしたり、故障の原因になります。



#### 本体の戻しかた

■ 便座・便フタをゆっくり降ろす 便座・便フタを降ろした後、本体を上から軽く 押え確実に降りていることを確認する




#### 2 本体を奥までスライドさせる

本体を完全に奥までスライドさせないと使用時、本体 がぐらついたり、便器から外れることがあります。

※ カチッと音がなるまでしっかりと押し込み、本体の ロックレバーが確実に奥まで入っていることを確 認してください。

固定後、本体をかるく前後左右に揺らして、確 実に固定されていることを確認する



- 3 止水栓を元の位置まで開く
- 4【電源】を押し、「入」にする
  - ■再び使用するとき 必ず、ご使用前の準備と確認を行ってください。 (☞ 11ページ)

#### [注意]

- ●本体が確実に固定されていること(本体のロッ クレバーが確実に奥まで入っていること)を確 認してください。
  - ※固定が不十分ですと便器から本体が外れるこ とがあります。
- ●ホース類を無理に曲げないでください。
  - ※ つぶれて元に戻らなくなったり、給水しなく なります。




## 隠れた部分のおそうじ

#### 【本体スライド着脱】


本体を外して便器全体や本体裏側の掃除ができます。細かいところまで、しっかり掃除したいときに便利です。

※ 分岐金具と本体の給水接続が接続銅管の場合は、本体を外して掃除することはできません。




### 本体の取外し

■ 電源プラグをコンセントから抜く



#### [注意]

- ■電源プラグを必ずコンセントから抜いてください。※故障の原因になります。
- 2 止水栓を閉めて給水を止める
  - ※ 止水栓は調節されているので、元の位置(どのくらい 回したか)を覚えておいてください。




3 温水タンクの水を抜く(☞ 44ページ)

※ 温水タンク内に水が入っていると、漏電の恐れがあります。

#### 4 本体の移動

本体向かって左側にあるロックレバーを引きながら、**手 前に少し持ち上げるように**スライドさせます。

※ このとき、いったんロックレバーが内側に戻りますので、本体が少し移動したら指を離してください。



5 本体を外す

再度ロックレバーを引きながら、本体を手前にスライド させます。

6 本体を便器リム部に静かに置く



#### [注意]

- ●コード類や本体給水ホースを引っぱらないでください。
  ※破損や漏水の恐れがあります。
- ◆本体の取外時や掃除時には、ていねいに扱ってください。※漏水・故障の原因となります。
- ◆本体は、電源を入れたまま絶対に裏返さないでください。※ 故障の原因になります。






#### 隠れた部分のおそうじ

シャワートイレ本体の掃除は・・・

- ●柔らかい布で水ぶきをしてください。
- お手入れには INAX 純正の「トイレ用おそうじティッシュ」または「シャワートイレお掃除クリーナー」(別売品)をおすすめします。(☞ 60 ページ)

#### 便器部の掃除は・・・

● 便器の取扱説明書にしたがってください。



#### ⚠警告




シャワートイレ本体や電源プラグ に水や洗剤をかけないでください。

※感電・火災の原因になります。

#### [注意]

- ●便器を掃除しているとき、洗剤が本体にかからないように注意してください。また、便器に洗剤が残らないように水ぶきしてから本体を取り付けてください。
  - ※ 洗剤が本体に付着すると故障の原因になります。
- ●開口部やノズル付近に手や物を入れないでください。
  - ※手をケガしたり、故障の原因になります。




#### 本体の組付け

#### ■ 本体を取り付ける

① シャワートイレ本体を便器の上に置き、本体着 脱プレートの切り込み部と本体後部にある凸部 を合わせる

#### 本体着脱プレートの切り込み部



- ② 手前を少し浮かせるようにして、本体を本体着 脱プレートが見えなくなるまで奥にゆっくりス ライドさせる
  - ※ カチッと音がなるまでしっかりと押し込み、本体のロックレバーが確実に奥まで入っていることを確認してください。

固定後、本体をかるく前後左右に揺らして、確 実に固定されていることを確認する

2 止水栓を元の位置まで開く

各部に漏水がないことを確認してください。



#### 3 電源プラグをコンセントに差し込む

■再び使用するとき

必ず、ご使用前の準備と確認を行ってください。 (☞ 11ページ)

#### [注意]

止水栓

- ●本体が確実に固定されていること(本体のロックレバーが確実に奥まで入っていること)を確認してください。
  - ※固定が不十分ですと便器から本体が外れることがあります。
- ●ホース類を無理に曲げないでください。
  - ※つぶれて元に戻らなくなったり、給水しなく なります。



## シャワーが弱くなったら

長期間使用して便器洗浄やシャワーの勢いが弱くなりはじめたら、以下の手順でストレーナーの掃除を行ってください。 (目安としては2年に1回程度です。)

#### ストレーナーのおそうじのしかた


#### ■「止水栓」を閉めて、給水を止める

※ 止水栓は調節されているので、元の位置(どのくらい 回したか)を覚えておいてください。




2 本体向かって左下の「ストレーナー」を工具 で回して外す

※ このとき少量の水がこぼれますので、洗面器等を下に



③「ストレーナー」や「O リング」に付いて いるゴミを水洗いして完全に取り除く



#### ■ ストレーナーの汚れがひどい場合は


ストレーナーをねじ側と網側に外し、水洗いしてく ださい。

- ※ O リングをキズつけないように注意してください。 O リングが切れたり、キズついたりすると漏水します。
- ※ 鋭利な物等で、網をキズつけないよう注意してくだ




#### [取付時の注意]

- ●ストレーナーを外して水洗いした場合は、 しっかりはまっていることを確認してください。
- 4 「ストレーナー」を工具で確実に取り付ける



15「止水栓」を元の位置まで開く



6 止水栓部から水漏れしていないか確認する

#### **| 注意**



- 指示実行
- ●ストレーナーを外すときは、必ず 止水栓を閉めてください。
- ●ストレーナーを取り付ける際は、 段差がないようにしっかり閉めて ください。
- ●ストレーナーを取り付ける際は、 ゴミがOリングに付着していな いことを確認してください。
  - ※ O リングにゴミが付着していると、 漏水し室内浸水の原因になります。



## リモコンの電池マークが点滅したら

電池消耗により、「電池マーク」が点滅します。(☞ 25ページ)


#### [注意]

- ●電池のプラスとマイナスの向きをリモコン表示 通り正しく入れてください。
- ●新しい電池と古い電池を混ぜて使わないでくだ さい。
- ●アルカリ乾電池を使用してください。

## 洗浄強さ


#### リモコンの電池交換

■「リモコン」を上に持ち上げて、 「ホルダー」から外す



- 2 「裏フタ」を外し、新しい「乾電池」 (1.5V アルカリ単三、2本) に取り替える
  - ※裏フタが外しにくい場合は、マイナスドライバー 等の工具にてロック部を解除して外してくださ い。

温水



■「裏フタ」を元通りにはめ、「リモコン」を「ホルダー」に上から差し込む

#### (参照)

- ●電池マークは電池が消耗したときのみ点滅します。通常は表示されません。
- ●付属の電池は施工時の動作チェック用のため、一般に市販されている電池に比べ寿命が短い場合があります。
- ●部屋の広さ、壁の仕上げや色(特に黒っぽい色)等により、「電池マーク」が点滅する前に使用できなくなる場合があります。




## 脱臭効果が弱くなったら

「脱臭カートリッジ」にホコリ等が付着すると十分な脱臭ができなくなります。ニオイが気になりだしたら、お手入れしてください。

#### 脱臭カートリッジのお手入れのしかた


- 本体を便器から外す (☞ 37 ページ)
- ② 本体裏面にある、「脱臭カートリッジ取付口」 のフタを開け、脱臭カートリッジを取り出す

#### 〈本体裏面〉




#### [注意]

- ●「脱臭カートリッジ」本体は水洗いできません。
- ■「フィルター部」のホコリ等を歯ブラシ等で 取り除く



#### 4 「脱臭カートリッジ」を組み付ける



5 本体を便器に取り付ける(☞ 38ページ)

#### 注意



脱臭カートリッジ取付口の奥に指 を入れないでください。

※ ケガの原因になります。

■再び使用するとき

必ず、ご使用前の準備と確認を行ってください。 (☞ 11 ページ)

■「脱臭カートリッジ」のお取替えについて

お手入れしてもまだニオイが気になる場合、「脱臭カートリッジ」の寿命ですので、新品と交換してください。 「脱臭カートリッジ」の寿命は、通常使用で約7年です。

- ※「脱臭カートリッジ」の寿命は、4人家族(男性2人、女性2人)の平均使用時間を基本としています。
- ※お取替用の「脱臭カートリッジ」のお求めは、「別売品のご案内」(☞ 60ページ)をご覧ください。
- ■使用開始日の記入

シャワートイレ使用開始日を日付記入欄に記入し、「脱臭カートリッジ」交換目安としてください。また、交換後は新しい「脱臭カートリッジ」にある日付ラベルに使用開始日を記入してください。

シャワートイレ使用開始日をご記入ください。

年

月




## 電源プラグ(漏電保護機能付)の点検

電源プラグには漏電保護機能が付いています。電源プラグの故障は、思わぬ事故につながることがあります。必ず点検を行ってください。

#### 点検の目安は月に1~2回程度


■【電源】を押して「入」にする




2 「電源ランプ」の点灯を確認する



■電源プラグの「テストボタン」を押して、「切表示ランプ」が点灯することを確認する



【到「リセットボタン」を押して、「切表示ランプ」が消灯することを確認する



※ この点検を行うと、ワンタッチ節電の設定が解除されます。

その場合はもう一度セットし直してください。



#### 負圧破壊装置(バキュームブレーカー)の点検

#### 負圧破壊装置 (バキュームブレーカー) の点検の目安は、

#### 取付けの日から6年後です。

有料になりますが、定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。

負圧破壊装置(バキュームブレーカー)の点検は(株)INAX メンテナンスまでご依頼ください。(下記参照) (株)INAX メンテナンスにご依頼した場合、点検料金の内訳は、点検料(技術料)+ 出張料 + 部品代(交換した場合) です。

お求めの取扱店または

(株)INAXメンテナンス 修理受付センター

TEL 55 0120-1794-11 FAX 55 0120-1794-56


受付時間9:00~20:00 (365日受付) ホームページアドレス http://www.i-mate.co.jp

#### 定期的な部品交換のお願い

#### 摩耗劣化する部品交換のお願い

- ●部品が摩耗・劣化すると水漏れ等の原因になりますので交換が必要です。
- ●摩耗劣化する部品の例 例)止水弁、温水タンク、洗浄ノズル、便座、便フタ、スローダウン、電動開閉ユニット、温風ファン、脱臭ファン、 部屋暖房ファン等
- ●部品の交換については、お求めの取扱店または(株)INAX メンテナンスにご依頼ください。製品状況により、 摩耗箇所以外の部品交換も必要な場合があります。

#### 〈定期的な点検・部品交換の目安〉





## 長期間使用しないときは


以下の場合は温水タンクの水抜きを必ず行い、止水栓を閉め、電源を抜いてください。

- ●旅行等で長い間、シャワートイレを使用しないとき。(水が汚れて詰まりの原因になります。)
- ●別荘等で使用しないとき。(人のいない家では予想以上に温度が下がり、凍結する恐れがあります。)

#### 温水タンクの水抜きのしかた

#### ■「止水栓」を閉めて、給水を止める


※ 止水栓は調節されているので、元の位置(どのくらい 回したか)を覚えておいてください。



- 2 洗浄ハンドルを操作して、ロータンク内の 水を抜く
- 3 電源プラグをコンセントから抜く
- 4 温水タンクから水抜栓を外して、温水タンク から水を抜く

あらかじめ水受け(約1L以上入るもの)を用意します。 マイナスドライバーを使って、水抜栓を反時計回りに90° 回して外します。

※ 出し始めは水の勢いが強い場合がありますので、ご注意



#### 5 水抜き完了後、水抜栓を取り付ける

マイナスドライバーを使って、水抜栓を時計回りに90° 回して確実に取り付けます。

- 6 本体給水ホースから水を抜く
  - ① ストレーナーの下に洗面器等を置く
  - ② ストレーナーを工具で回して外して、ストレー ナー部や O リング部に付いているゴミを水洗い して完全に取り除く



- ③ シャワートイレ本体を便器から取り外す
- ④ 本体を傾けてストレーナー取付口から、本体給 水ホース内の水を抜く



⑤ 水抜き完了後、ストレーナーを工具でしっかり と締め付ける



に段差がなくなるまで締 め付けます。

- ⑥ シャワートイレ本体を便器に組み付ける
- 7 電源プラグをコンセントに差し込む
- **图**【おしり】を押し、本体バルブ内の水を抜く ※ 着座センサーを手で覆って【おしり】を押してください。
- 9 約5秒後、【止】を押す

#### ■再び使用するとき

必ず、ご使用前の準備と確認を行ってください。 (☞ 11ページ)

#### **| 注意**



指示実行

- ●ストレーナーを外すときは、必ず 止水栓を閉めてください。
- ●ストレーナーを取り付ける際は、 段差がないようにしっかり閉めて ください。
- ●ストレーナーを取り付ける際は、 ゴミが 0 リングに付着していな いことを確認してください。
  - ※ O リングにゴミが付着していると、 漏水し室内浸水の原因になります。




## 凍結しそうなときは

冬期等の冷え込みが厳しい場合、シャワートイレ内の水が凍って破損することがあります。凍結破損を防止するために以下の作業を行ってください。(電源プラグはコンセントから抜かず、電源を入れておきます。また、節電機能は解除します。)

#### 一般的な凍結防止方法


■【温水温度】を「高」、【便座温度】を「高」 にして、便フタを閉じる



- 2 節電を解除する (☞ 20ページ)
- 3 室内を暖房する
  - ※もし室内が暖房できない場合は、44ページ■~ 3、6~9の手順で本体給水ホースから水を抜いてください。

#### 流動式便器の凍結防止方法

■【温水温度】を「高」、【便座温度】を「高」 にして、便フタを閉じる



- 2 節電を解除する (☞ 20ページ)
- 3 室内を暖房する
  - ※もし室内が暖房できない場合は、44ページ■~3、6~9の手順で本体給水ホースから水を抜いてください。
- 4 便器本体の流動ハンドルを操作する
  - ※ロータンク内の水が絶えず便器内に流れるようにします。詳しくは、便器の取扱説明書をご覧ください。
  - ■再び使用するとき

必ずご使用前の準備と確認を行ってください。 (☞ 1 1 ページ)

#### ⚠警告



凍結の恐れがある場合は、必ず凍結防止操作を行ってください。

※凍結破損により火災・室内浸水の原因になります。

#### ■もし凍結してシャワーが出なくなったら

万一、給水ホースや給水接続部が凍結し、シャワーが噴出しない場合は、温かいお湯に浸した布等で、 給水ホースや給水接続部を温めてゆっくり解凍するか、または室内を暖めて自然解凍を待ってください。

#### [注意]


●給水ホースに熱湯や熱風をかけないでください。

※給水ホースが破損する恐れがあります。


●凍結している部分によっては、解凍中に 水が噴出することがあります。解凍中は、 こまめに様子をうかがってください。

### 水抜栓による凍結防止方法


■【温水温度】を「高」、【便座温度】を「高」 にして、便フタを閉じる



- 2 水抜栓を操作して、配管内の水を抜く
- 3 洗浄ハンドルを操作して、ロータンク内の 水を抜く
- 4 本体給水ホースから水を抜く。
  - ① ストレーナーの下に洗面器等を置く
  - ② ストレーナーを工具で回して外して、ストレーナー部や O リング部に付いているゴミを水洗いして完全に取り除く



③ 本体給水ホースを持ち上げるようにして、ホース内の水を完全に抜く



- **⑤**【おしり】を押し、本体バルブ内の水を抜く ※ 着座センサーを手で覆って【おしり】を押してください。
- 6 約5秒後、【止】を押す







## 引越し等で本体を移設するときは

### 給水ホースの外しかた


クリップリングを外してから、給水ホースを 外してください。




■ すき間にマイナスドライバーを差し込む



② すき間に差し込んだマイナスドライバーを、 箱状部分のつけ根方向に押す




3 [2] の状態から前に押し、ツメを外す



※前に押すとき、ドライバーを少しひねりながら行 うと、押しやすくなります。


#### 給水ホースの付けかた

■ 止水栓と給水ホースを取り付る



2 クリップリングを下図のとおり、"カチッ" と音がするまで取り付ける

※取付後、クリップリングを回し、確実に取り付けられていることを確認してください。





## 修理を依頼する前に

簡単に故障が直る場合がありますので、修理を依頼される前に下記項目を確認ください。 確認しても故障が直らない場合は、お求めの取扱店または㈱ INAX メンテナンスにご相談ください。

※「★」マークは、壁リモコン以外をご使用される場合の参照先です。お使いのリモコンの取扱説明書をご覧ください。

#### 全機能

現象	原    因	処 置	ページ
	電源コンセントに電気がきていますか。	停電、ブレーカー等を確認します。	_
	電源が「切」(電源ランプ消灯)になっていませんか。	【電源】を押して、本体表示部の電源ランプを点灯させます。	<b>11</b> ★ご使用前の準備
すべての機能が動作しない	電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。	電源プラグを完全に差し込みます。 電源プラグを差し直すときは、10 秒程度時間をあけてください。	11
(電源ランプが点 灯しない)	漏電していませんか。 (切表示ランプが点灯している。)	電源プラグのリセットボタンを押します。それでもランプが点灯するようであれば漏電していますので、 <b>電源プラグを抜き、修理を依頼してください</b> 。	42
	100V 以外の電圧がかかっていませんか。	電源プラグを抜き、修理を依頼してください。	_
	便フタを (閉じた状態で) 外して いませんか。	便フタを開けた状態で再度外してく ださい。	29
	リモコンの電池が消耗していませんか。(電池ランプ点滅*)	新しい電池に交換します。	<b>40</b> ★ リモコンの電池交換
リモコンのス	リモコン内の電池の⊕⊖の方向が 間違っていませんか。	正しい方向に入れます。	<b>40</b> ★ リモコンの電池交換
イッチを押して も動作しない (電源ランプは点	リモコンの送信部、または受信部 が汚れているか、水が付いていま せんか。		_
灯している)	インバータ照明を使用していませんか。	照明を消して動作を確認してください。 正常に動作した場合は、商品の異常で はありません。	_
	リモコンの受信部に太陽光が当 たっていませんか。	太陽光が直接当たらないようにしてください。	_
	リモコンの液晶部に「OFF」と表示されていませんか。	【電源】を押して、リモコンの電源を入にします。	_

\*:リモコンが受信部と反対側の壁に設置してある場合、電池ランプまたは電池マークが点滅する前に使用できなくなる場合があります。

#### おしり・ビデ洗浄

現	象	原 因	処 置 ページ
		止水栓が閉じていませんか。	止水栓を反時計回りに回します。 11
シャワー		ストレーナーが目詰まりしてい せんか。	ストレーナーの掃除をします。
(次ペーシ く)	バへつづ	水道圧が低くないですか。洗浄 さが最弱付近になっていませんた	強 洗浄強さ【+】を押します。 15,16 ★おしり洗浄/ビデ洗浄
		着座センサーが検知していますた	<ul><li>便座に深く座る等、座りかたを変えます。</li></ul>



## 修理を依頼する前に

## おしり・ビデ洗浄(つづき)

現象	原因	処 置	ページ
シャワーが出な い	着座センサーが検知しにくい衣服 を着ていませんか。	着座センサーに、肌を検知させるようにします。	25
(前ページより)	温水タンクが満水になっていますか。	で使用前の準備と確認を行います。	11,12
	温水温度が適切に調節してありますか。	【温水温度】を押し、適当な温度に調節します。	<b>13</b> ★ご使用前の準備
シャワーが温かく ない	長時間洗浄しましたか。	約 10 分で温かくなります。貯湯式のため、おしり(ビデ)の使用時間に応じてシャワーの温度が低下しますが、異常ではありません。	25
	節電中ではありませんか。	節電を解除します。	<b>20</b> ★ 節電
ノズルシャッター が外れている(グ ラついている)	掃除中にブラシ等で引っ掛けて落 としていませんか。	ノズルシャッターを正しく取り付けます。	30

## 温風乾燥〈乾燥付の場合〉

現象	原因	処 置	ページ
温風が出ない	着座センサーが検知していますか。	便座に深く座る等、座りかたを変え ます。	25
	着座センサーが検知しにくい衣服 を着ていませんか。	着座センサーに、肌を検知させるようにします。	25
温風が暖かくな	乾燥温度が適切に調節されていますか。	【乾燥】を押し、適当な温度に調節します。	18 ★温風乾燥
U)	使用条件により温度の感じ方に差がでる場合があります。温風温度は国際電気標準会議 (IEC) 基準に準拠しています。 (IEC:International Electrotechnical Commission)		_
温風が途中で止 まる	4 分以上使っていませんか。	もう一度、【乾燥】を押します。	18 ★温風乾燥

## 暖房便座

現 象	原因	処 置	ページ
(西南か)図かくま	便座温度が適切に調節されていま		13
便座が暖かくな	すか。	調節します。	★ご使用前の準備
()	  節電中ではありませんか。	節電を解除します。	20
	MHE 1 C 1000 9 00 C 1013 0		★ 節電
		便座ヒーターオート OFF 機能を解	22
長く座っている	いていませんか。	除します。	★ より快適な機能
と便座がぬるくなる	1 時間以上便座に座っていませんか。	1時間以上座り続けると、暖房便座が自動的に「切」の状態になります。 便座から一度立ち上がり、座り直してください。	_

#### 脱臭

現象	原因	処 置	ページ
脱臭ファンが回	着座センサーが何かで覆われていませんか。	着座センサーを覆っているものを取り除きます。	12
りっぱなしにな る 	不適切な便フタカバーを使用していませんか。(着座センサーに布が掛かっていませんか。)	便フタカバーを外して使用するか、 当社指定の便フタカバーを使用して ください。	60
脱臭ファンが回	脱臭が「切」にセットされていませんか。	脱臭を「入」にセットします。	<b>14</b> ★ 脱臭
らない	便座に2時間以上座っていませんか。	故障ではありません。便座に2時間 以上座っていると、自動的に着座セ ンサーが「切」になります。	_
脱臭効果が弱くなった(ニオイ	脱臭カートリッジにホコリ等が付 着していませんか。	脱臭カートリッジを掃除します。	41
が気になる)	脱臭カートリッジが寿命ではありませんか。	脱臭カートリッジを交換してください。	41,60

#### フルオート便器洗浄〈フルオート便器洗浄付の場合〉

現 象	原   因	処 置	ページ
フルオート便	【自動洗浄】が「切」になっていませんか。	【自動洗浄】を「入」にします。	<b>19</b> ★ フルオート便器洗浄
<ul><li>洗浄時:</li><li>● 自動で動かない</li></ul>	フルオート便器洗浄ユニットの コードが外れていませんか。	コネクターを接続します。	(下記参照)
<ul><li>●「大」・「小」時、</li><li>逆方向に動く</li><li>動作中に異音がす</li></ul>	定(モード)が便器に合っていない。	「フルオート便器洗浄ユニット」の施工説明書をご覧になって、モードの設定変更をするか、お求めのシャワートイレ取扱店に連絡してください。	_

#### ■フルオート便器洗浄モード設定の変更方法〈フルオート便器洗浄ユニット付の場合〉

	壁リモコンの場合	インテリアリモコンの場合
「大小洗浄」 ≒ 「大のみ洗浄」の切替操作	【ノズルそうじ】+【ビデ】	【節電】 + 【ビデ】
※元に戻すのも同じ方法で行います。	同じタイミングで 6 秒間押す。	同じタイミングで 6 秒間押す。
「反時計方向」 ⇔ 「時計方向」の切替操作	【電源入/切】+【ノズルそうじ】	【節電】+【おしり】
※元に戻すのも同じ方法で行います。	同じタイミングで 6 秒間押す。	同じタイミングで 6 秒間押す。

#### ■フルオート便器洗浄ユニットコネクターの接続方法〈フルオート便器洗浄ユニット付の場合〉

- 1.【電源】を「切」にします。
- 2. 本体をスライド着脱で便器から外し、便器の上に立てます。 (☞ **37** ページ)
- 3. シャワートイレ裏面の右側にあるコネクターにフルオート 便器洗浄ユニットコネクターを接続します。
- 4. 本体を横に寝かせて、便器に取り付けます (38ページ)
- 8.【電源】を「入」にします。





## 修理を依頼する前に

#### 《フロート弁・鎖の調節》

洗浄ハンドルを回しても洗浄水が流れなかったり、流れっ放し等の不具合は、ロータンク内にあるフロート弁・鎖の 調節不足が考えられます。以下の要領で調節してください。

#### タンクフタの取外し

#### ■「止水栓」を閉めて、給水を止める

※ 止水栓は調節されているので、元の位置(どの くらい回したか)を覚えておいてください。



#### 2 洗浄ハンドルを操作して、ロータンク 内の水を抜く

※ 洗浄水が流れない場合は、タンクフタを外し、中の水を汲み出すか、フロート弁の鎖を引っ張って水を流し出します。注意ください。




#### 3 タンクフタをロータンクから外す

手洗吐水口付は、ゆっくりとフタを持ち上げて中を見て、手洗吐水口と接続管がナットか、またはクリップで接続していることを確認します。

ナットやクリップをゆる め、フタから接続管を外し て、フタを取り外してくだ さい。

※ ナットやクリップがない場合もあります。




#### [注意]

- ●手洗吐水口付の場合は、フタを外したら再び取り付け るまで止水栓を開けないでください。
  - ※トイレ内を濡らす恐れがあります。

#### フロート弁・鎖の調節

## ■ タンクフタを外したら、ロータンク内の鎖の形状を確認する


※ 鎖の形状により、調節方法が異なる場合があります。



#### 2 フロート弁・鎖の状態を見る

洗浄水が流れない場合

●鎖が外れている ●鎖がたるんでいる




#### 流れっ放しになる場合


●鎖が張りすぎている




#### 鎖の調節を行います。

- ① レバーの先端を垂直にたらしたまま、フロート弁が上がらない程度に鎖を張り、フックの鎖掛け部に合わせます。
- ② 鎖を合わせた位置からゆるめます。玉鎖・三角形鎖は2~3個程度、四角形鎖は1個程度
- ③ 洗浄ハンドルを操作してレバーおよびフロート弁がスムーズに動くことを確認します。





※ 1: ストッパーがないタイプは、フロート弁が最も持ち上がる位置まで鎖を引き上げます。




※ 2: 鎖の種類によって、ゆるめる個数がちがいます。

●三角形、玉鎖 : 2~3個程度●四角形鎖 : 1 個程度

●ストッパーがないタイプ : 3 ~ 4 個程度






#### [注意]

●鎖やレバーが浮玉等他のものに触れたり、引っ掛かりがないようにしてください。

十分に水が流れなかったり、水が流れっ放しとなる原因となります。

#### タンクフタの取付け

■ 補給水管がオーバーフロー管に固定されていることを確認する〈補給水管がある場合〉



#### 2 タンクフタをのせる

手洗吐水口付の場合は下記をご覧ください。

3「止水栓」を元の位置まで開く



マイナスドライバー

反時計回りに回す

止水栓

※ 十分に水が流れなかったり、水が流れっ放しとなる場合は、再度鎖を調節してください。(☞ 51 ページ)

#### [注意]

●水がロータンクから漏れたり、水が出ない場合は、すぐに止水栓を閉めてタンクフタを取り付け直してください。

#### 〈手洗吐水口付の場合〉

差し込むタイプ

#### 

#### クリップで固定するタイプ

あらかじめクリップを接続管にはめておき、吐水口に接続管を差し込んで、クリップでしっかりと固定します。



ナットで接続するタイプ




## 修理を依頼する前に

### その他

現象	原因	処 置	ページ	
	本体がロックされていますか。	本体をしっかり押し込んでください。	38	
本体がガタつく、   ずれる 	本体着脱プレートがゆるんでいませんか。	本体着脱プレートの固定ボルトをプラスドライバーで締め付け直してください。	(下記参照)	
本体から"ググ グッ"と音がする ●電源プラグをコンセン トに差し込んだとき ●【電源】を入れたとき ●おしり・ビデ洗浄を 止めたとき	シャワートイレが正常に作動するが洗浄強さの調節や洗浄位置の調節に	ためにモーターが動いている音です。 こ、異常がなければ問題ありません。	_	
電源ランプが点	温水・便座・乾燥のいずれかの機能に不具合が生じている。	【電源】を「切」にしても点滅している場合は、故障していますのでコンセントから電源プラグを抜いて修理を依頼してください。	_	
電源フラフが照   滅している	点検時期が来ている。	【電源】を「切」にして消灯する場合は、点検時期ですのでお早めに点検をお受けください。	_	
	止水栓が閉まっている等により、 通水状態になっていない。	止水栓を開ける等、通水できる状態 にしてください。	11	
便座裏側にある 後ろ足(奥の出っ ぱり)が便器に 着いていない(浮 いている)	故障ではありません。 後ろ足(奥側の出っ張り)は浮く記 使用ください。	後ろ足(奥側の出っ張り)は浮く設計になっていますので、そのままご		
お買い上げ時の 設定に戻したい とき	《便利な使い方》等で変更した機能を、 全てお買い上げ時の設定に戻します。		<b>24</b> ★ より快適な機能	
便座裏に水滴が 付着する	シャワーの飛び散りにより便座裏 に水滴が付着した。	こまめにふきとってください。また、 深く腰掛けてご使用いただければシャ ワーの飛び散りが少なくなります。	1	
	ストレーナーがゆるんでいませんか。	ストレーナーを締めます。	39	
漏水している	ストレーナーにゴミが付着してい ませんか。	ストレーナーを掃除します。	39	
	温水タンク水抜栓がゆるんでいませんか。	温水タンク水抜栓を締めます。	44	
	湿度が高く結露していませんか。	こまめにふきとってください。 また換気を十分にしてください。	_	

#### ■本体着脱プレート固定方法

- 1. 本体をスライド着脱で便器から外します。(☞ 37ページ)
- 2. プラスドライバーを使って、本体着脱プレート内にある 2 本の固定ボルトを上から押すようにして締め付けます。
- 3. 本体を元に戻します。(\*\* 38 ページ)





## 安全・安心にお使いいただくために

温水洗浄便座は電気製品のため、長期間ご使用いただくうちに経年劣化により事故に至る恐れがあります。 また、故障したままご使用を続けると製品事故に至る可能性がありますので、故障の場合はすぐにご使用を中止し、 販売店、工事店または(株)INAX メンテナンスまでご連絡ください。

#### 1. 所有者登録のお願い

シャワートイレを安全かつ安心してお使いいただくために、製品安全や保守に関わる情報をご提供できるよう、所有者登録をお願いしております。所有者登録のお手続きは、Web でのご登録、または専用八ガキに必要事項をご記入の上 INAX までご返送ください。


詳しくはご購入時にお渡しの「保証書・所有者登録のお願い」をご覧ください。

- ※一般家庭以外でご使用のオーナーさまは Web のみのご登録となります。
- ※ ご登録等をされるときには、便フタ裏または製品本体に張ってあるシールが必要となります。決してはがさないようにしてください。

#### 2. 点検時期お知らせ表示(タイムスタンプ)機能について

製品のご使用を開始して約10年が経過すると、電源ランプが連続して1秒間に約5回の点滅を繰り返します。

この表示は、お客さまにご安心してご使用いただくための機能であり、 機器の故障ではなく、長年のご使用で製品が安全に使用されているか、 また劣化や故障が無いかを確認する点検時期がきたことをお知らせする ものです。



INAX では安全点検(有料)をご用意しております。

この機会に、内部的な確認を含んだ点検をおすすめいたします。

※詳しくは、お客さま相談センターへお問い合わせください。(TEL 0120-1794-00)



## 安全・安心にお使いいただくために

#### 3. セルフチェック項目

シャワートイレの日常的な安全点検は、ご自身でも行うことができます。

下記のチェック項目をもとに、定期的な点検をお願いいたします。

点検をしていただいても故障が直らない場合や調子が悪い場合は、㈱ INAX メンテナンスにご相談ください。

## 温水洗浄便座セルフチェック表

製品を末長くお使いいただくために、下のチェック項目により、定期的な点検をお願い致します。

#### セルフチェックを行う前に、シャワーや温風などの各機能が正常に作動するか確認してください。

1つでも 該当する 場合

次のような症状は、火災や感電、室内浸水の原因になります。

|電源プラグを抜き止水栓を閉めて、直ちに販売店か工事店または INAX メンテナンス 修理受付センターまで で連絡ください。

	点検目安*			実が	<b>西</b> 日		
便座・便座コード 便座や本体、便座コードに異常がある状態で 使用を続けると、火災や感電の原因となります。							
本体や便座にひびや割れがありませんか?     ゴム足は外れていませんか?	年2回以上	//	//	//	/ /	//	//
② 便座が異常に熱いときや冷たいときは ありませんか?	月1回	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
③ 便座の開閉はスムーズですか?便座のガタツキはありませんか?	年2回以上	//	//	//	//	//	//
水漏れ 本体や止水栓まわりから水漏れしている状態で使用を続けると、 火災や感電、室内浸水の原因となります。							
4 水漏れがありませんか? 同時に、ロータンクの中の金具や浮き玉の動き、洗浄ハンドルの 戻りなど、不具合かないことを確認してください。	年2回以上	//	//	//	//	//	//
電源コード・電源プラグ 温水洗浄便座の電源コードに異常がある 状態で使用を続けると、火災や感電の原因となります。							
<b>⑤</b> 電源コードが熱くなっていませんか?傷んだり、 挟み込んだりしていませんか?	月1回	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
シャワートイレ本体・電源プラグ・コードが故障 (異臭・異音)していませんか?     (まり・異・異音)していませんか?	月1回	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /
<ul><li>     電源プラグにほこりがたまっていませんか?     はい</li></ul>	月1回	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /	/ /

※点検目安は弊社お勧めの期間です。

セルフチェックを行う前に、本ページの温水洗浄便座セルフチェック表の部分をコピーしてお使いください。

## 4. 点検の修理、お申し込みは

お求めの取扱店または

(株)INAXメンテナンス 修理受付センター

TEL 555 0120-1794-11 FAX 555 0120-1794-56

受付時間9:00~20:00 (365日受付) ホームページアドレス http://www.i-mate.co.jp



### 5. 製品の長期使用に関する本体表示について

#### (本体への表示内容)

●経年劣化により事故に至る恐れがあることをお知らせするために、本体に以下の内容の表示をして おります。

#### ■製造年(本体に西暦4桁で表示してあります。)



#### 【想定安全使用期間】10年

想定安全使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・ケガ等の事故に至る恐れがあります。



#### (想定安全使用期間とは)

一般家庭用に設置された温水洗浄便座において、標準的な使用条件の下で適正な取扱いで使用し、 適正な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用できる期間として想定されています。 この想定安全使用期間は無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を補償するものでは ありません。

#### ■標準使用条件

	1411		
電圧・周波数		AC100V · 50/60Hz	機器の定格電圧・周波数による
環境条件	温度	20°C	JIS A4422 による
	給水温度・給水圧	15°C · 0.2MPa	JIS A4422 による
負荷条件	定格負荷	製品仕様による標準設置状態	JIS A4422 による
想定時間	小便男性:4回/日	、女性2人)において、大便: 1 回 / 日·人、 · 人、小便女性: 4回 / 日·人の使用回数で、 機能の使用時間をそれぞれ 15 秒間とする。	I
取扱維持管理	取扱説明書に記載された通常の使用方法、お手入れ、点検・修理が行われている。		

#### ❖経年劣化について

「経年劣化」とは長期間にわたる使用や放置に伴い生じる劣化をいいます。



## アフターサービス

#### 1. 修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かな?と思ったら」(☞48ページ以降)を参照してください。 それでも故障が直らない場合は、お求めの取扱店または㈱ INAX メンテナンスにご相談ください。 なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

- ●取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合
- ●コードの傷みやコンセントのガタツキ
- ●コンセントや電源プラグ、コードの過熱

上記の場合は、そのままにしておくと思わぬ事故につながる恐れがあります。必ずご相談ください。

#### 他社製ロータンクにフルオート便器洗浄ユニットを取り付けている場合

ロータンク内の部品による不具合・故障において、フルオート便器洗浄ユニット以外の部品が原因の場合、保証の対 象外となります。

※ フルオート便器洗浄ユニットとは、自動便器洗浄するためのユニットであり、洗浄ハンドルからモーター部、ハン ドルレバーまでを示します。それ以外の部品(鎖・フロートゴム等)は、保証の対象外となります。



分解や改造は

絶対に行わないでください。

※感電・火災・ケガの原因になります。



指示実行

シャワートイレ本体や給水部から漏水 した場合、コンセントから電源プラグ を抜き、止水栓を閉めてください。

※感電・火災・室内浸水の恐れがあります。



指示実行

シャワートイレ本体、電源プラ グやコードが故障(異音・異臭・ 発煙・高温・割れ・漏水)した 場合、ただちにコンセントから 電源プラグを抜き、止水栓を閉 め、修理を依頼し、故障したま ま使用しないでください。

※ 感電・火災・漏水の恐れがあります。

#### 2. 保証書をご覧ください

この商品は保証書がついています。保証書は、取扱店で所定事項を記入してからお渡しいたします。 記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。

保証期間は取付けの日から2年間です。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

#### 3. 修理を依頼されるとき

#### ■ 保証期間中の修理

修理に際しては、必ず保証書をご提示ください。 保証書の規定にしたがって修理させていただきます。


#### ■ 保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、 お客さまのご要望により有料修理いたします。 料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

#### ■ 連絡していただきたい内容

- 1. ご住所・ご氏名・電話番号
- 2. 品名·品番·色番·製造番号 (便フタ裏または製品本体に張ってあるシールをご覧ください。)
- 3. お取付日(保証書をご覧ください。)
- 4. 故障内容・異常の状況(できるだけ詳しく)
- 5. 訪問ご希望日
- ※ ご登録等をされるときには、便フタ裏または製品本体に張ってある シールが必要となります。決してはがさないようにしてください。





#### 4. 補修用性能部品の最低保有期間

シャワートイレの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切り後6年です。

点検・修理の申し込みの際にお問い合わせください。

保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますのでご了承願います。

※補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

#### 5. 定期点検のおすすめ

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。

- ●負圧破壊装置(バキュームブレーカー)…6年ごとに点検
- ●ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買い上げより3年たったもの
- ●温泉地域および海岸付近等、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの
- ●長期間のご使用により電源ランプが点滅したら

定期点検については、㈱ INAX メンテナンスまでご相談ください。

点検料金の内訳は、点検料(技術料)+出張料+部品代(交換した場合)です。

### 6. 商品についての使い方・お手入れ方法等のお問い合わせは

(株)INAX「お客さま相談センター」

## TEL 555 0120-1794-00 FAX 555 0120-1794-30

受付時間 平日 9:00~18:00

土・日・祝日10:00~18:00 (夏期、年末年始の休みは除く) ※ フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話 等ではご利用になれない場合がございます。 下記番号をご利用ください。

TEL: 0562-40-4050

FAX:0562-40-4053

#### 7. 商品についての修理のご依頼は

お求めの取扱店または

(株)INAXメンテナンス 修理受付センター

## TEL 55 0120-1794-11 FAX 55 0120-1794-56

受付時間9:00~20:00(365日受付)

ホームページアドレス http://www.i-mate.co.jp

#### ■延長保証について

通常、保証期間は2年間ですが、「所有者登録」されますと無料でさらに延長されます。

Web からご登録いただくか、同梱の「所有者登録ハガキ」に必要事項を記入し、アンケートにお答えいただいて郵送してください。

※詳しくはご購入時にお渡しの「保証書・所有者登録のお願い」をご覧ください。

※一般家庭以外でのご使用は、Web でご登録いただいた場合のみ1年間延長され、計3年間保証になります。

	/	ı
-1		Г
Ä	ŀ≟	4
4	<u>/</u> 2	⎖

						CW EGO #II	CW-E61 찍	CW EGO #II	
グ		,		-	ド	CW-E63 型	CW-E01 型	CW-E60 型	
					١٠	温風乾燥 脱臭	脱臭	_	
定	村	格電源			源	AC100V 50/60Hz			
定	格	消	費	電	力	410W	350	OW	
省	I		ネ	区	分		貯湯式		
年	間 消費 電力量※			力 量	*	177kWh/年 (節電機能切時:244kWh/年)			
使	用水道	用水道最低必要圧力			力	0.06MPa (流動圧)			
圧	範 囲	範 囲 最 高 水 圧			圧	0.75MPa (静水圧)			
使	用	温	度	範	囲	0°C~40°C			
商	后	品 寸 法		法	幅 420mm ×奥行 554mm ×高さ 149mm				
商	Б	3	貿		量	約 4.2kg	約∠	1kg	
電	源	源 コード		ド	有効長さ:1.2m (漏電保護機能、アースコード付)				
1616		給	水	<b>方 式</b> 水道直結式					
機		給湯	湯方式(タンク容量)			貯湯式(0.84L)			
		お	しり	吐 水	量	0.5~0.7L/分(6 段階調節)供給水圧 0.2MPa のとき			
	\u \\	ビ	デー	吐 水	量	0.6 ~ 0.9L/ 分(6 段階調節)供給水圧 0.2MPa のとき			
	洗净					水温・約32℃~40℃(計6段階切替)			
		温	水	温	度	スーパー節電設定時:水温・約 30℃〜 36℃ ワンタッチ節電 (8h) 設定時:水温			
		۲	<b>ー</b> タ	一容	量	300W			
		安	全	装	置		温度ヒューズ・高温感知スイッチ		
	温風乾燥	風			量	0.2㎡/分	-	-	
能		温	風	温	度	室温·約 40℃~ 55℃ (計 3 段階切替)	-	-	
		Ł		一 容	量	340W			
		安	全		置	温度ヒューズ		_	
							詩:室温 · 約 28℃~ 40℃ (計 6 段階	切替)	
		表	面	温	度	スー	-パー節電設定時:室温・約 27℃〜 3 - ワンタッチ節電 (8h) 設定時:室温	:0°C	
	暖房便座	L		一 容	量	45W			
		安			置		温度ヒューズ		
	脱臭	脱		方	式				
						パワー脱臭時	: 0.11㎡/分		
部		脱	臭	能	カ	フルパワー脱臭 ターボ脱臭時	時:0.14㎡/分 :0.17㎡/分	_	
	標準	寸			法	幅 200mm×奥行 23.5mm×高さ 110.5mm			
リモ	リモコン	電			源	単三アルカリ乾電池:2本			
コン	インテリア	寸			法	幅 325mm×奥行 150mm×高さ 50mm			
	リモコン	電			源		単三アルカリ乾電池:2本		

※:省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値。

#### [注意]

●この商品は、日本国内向け仕様です。海外での使用は、おやめください。



## 別売品のご案内

INAX では、快適なトイレ空間造りのお手伝いとして、シャワートイレのメンテナンス用品をはじめとする、数々の別売品を用意しております。

#### 別売品について

■ 取替え用脱臭カートリッジ(品番: CWA-29)

脱臭カートリッジの寿命は、約7年です。 ニオイが気になりだしたら交換してくだ さい。



(☞41ページ)

■ シャワートイレお掃除クリーナー(品番: CWA-20)

プラスチックを傷めないスプレー式シャ ワートイレ専用洗剤です。シュッと吹き かけて、ただふきとるだけ。 脱臭剤配合で便器にもご使用になれます。



■ おしりノズル先端(品番:CWA-220)

■ ビデノズル先端 (品番: CWA-221)

(☞ 28.36.38 ページ)

汚れが気になるときに交換できます。 ノズル先端をいつも清潔に保てます。 (☞ 33 ページ)



■ トイレ用おそうじティッシュ(品番: CWA-36-4SET)

プラスチックを傷めず、除菌効果に優れたトイレ専用ウェットティッシュです。 (3 28,36,38 ページ)



使用後、便器にそのまま流せます。

■ ノズルシャッター(品番:CWA-222)

汚れが気になるときに交換できます。ノズルまわりをいつも清潔に 保てます。(☞ 30 ページ)



■ 便座カバーと便フタカバーは、同梱の「水まわりグッズ通販カタログ」をご覧ください。

便座カバーや便フタカバーは、当社のアクセサリーからお選びください。 他社商品や不適切なカバーによっては、便座が開かなかったり、着座センサーが入りっ放しになったりして、不具 合が生じる場合があります。

### 別売品の購入方法

■ 直接、購入される場合

弊社商品の取扱店でお求めください。

■ 宅配サービスをご利用される場合

(株) INAX メンテナンスにご連絡ください。

宅配サービスにてお届けいたします。(宅配サービスでは送料が別途必要となります。)

「電話注文]

電話番号 0120-00-1794

受付時間 9:00~17:00 (夏期・年末年始の休みは除く)

[インターネット利用]

下記ホームページアドレスにアクセスして、商品をお求めください。

http://www.inax.co.jp/aftersupport/(24 時間受付)

(インターネットではお取扱いしていない商品もございます。あらかじめご了承ください。)

# 寿命がありまる

故障したままで使いつづけ ないでください。

故障したままのご使用は、火災 や感電、室内浸水の原因にな ります。異常に気づいたら、電 源プラグを抜き、止水栓を閉 めてご使用を中止し、販売店、 工事店またはメーカーのサービス 会社へご連絡ください。

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

定期的な点検をおすすめ します。

安心してご使用いただくため、定期 **的な点検**をおすすめします。また、 長期間(10年以上)ご使用の温水 洗浄便座は買い替えをご検討くだ さい。使い勝手、機能性、省エネ性 能も向上しています。販売店、工事 店またはメーカーにご相談ください。



日ごろのご使用にあたり、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

故障したままで使いつづけないでください。火災や感電、室内浸水の原因になります。

便座や本体に小水や洗剤をかけ ないでください。故障や火災の原 因になります。

酸性やアルカリ性の洗剤を使わ ないでください。内部の電気部品 や金属を腐食させます。

電源プラグのほこりは取り除い てください。トラッキング\*現象 で火災の原因になります。

※トラッキングとは・・・電源プラグにたまったほこりと湿気により微小電流が流れ、火花が発生する。火花によりほこりが燃えて炭化するとトラック(電気の道)ができる。 ラックのできた雷源プラグを使用し続けると、やがて大量の電流が流れるようになりショートし、発火する。

#### 温水洗浄便座 セルフ安全チェックリスト

症状がひとつでも該当する場合は、電源プラグを抜き、止水栓を閉めて、 直ちに販売店、工事店またはメーカーのサービス会社へご連絡ください。

便座や本体、便座コードに異常がある**状態で、使用** を続けると、火災や感電の原因となり**ます。** 

- □ 本体や便座にひびや割れがありませんか? ゴム足は外 れていませんか?
- □ 便座が異常に熱いときや冷たいときはありませんか?
- □ 便座の開閉はスムーズですか? ガタツキはありませんか?
- □ 便座コードが熱くなっていませんか? 傷んだり、挟みこん だりしていませんか? 焦げ臭いにおいがしませんか?

**電源コード・電源プラグ** 電源コードに異常がある状態で、使用を続けると 火災や感電の原因となります。

- □ 電源コードが熱くなっていませんか? 傷んだり、挟みこん だりしていませんか?
- □ 電源プラグにほこりがたまっていませんか?

水漏れ

□ 本体や止水栓まわりから水漏れはありませんか?

#### 温水洗浄便座協議会

〒461-0002 名古屋市東区代官町39-18 **፴** 0|20-39-7718

後援 経済産業省

http://www.sanitary-net.com 受付時間 平日09:00~17:00



商品のお問い合わせは お客さま相談センターへ

TEL 555 0120-1794-00 FAX 555 0120-1794-30

受付時間 平日

9:00~18:00

土·日·祝日 10:00~18:00

(夏期、年末年始の休みは除く)

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHS・IP電話 等ではご利用になれない場合がございます。 下記番号をご利用ください。

TEL:0562-40-4050

FAX:0562-40-4053

修理のご依頼は INAXメンテナンス修理受付センターへ TEL 555 0120-1794-11 FAX 55 0120-1794-56

受付時間 9:00~20:00 (365日受付)

当社は、当社取扱商品のユーザーさまおよび流通業者さまなどの個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわ たる品質保証、メンテナンスなど、当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用いたします。個人情報の 取扱いについての詳細は、当社ホームページの「プライバシーポリシー」(http://www.inax.co.jp/privacy/)を ご覧ください。

年 月 日	損傷と処置	サービス担当者

#### 株式会社INAX

〒 479-8585 愛知県常滑市鯉江本町 5-1 ホームページアドレス http://www.inax.co.jp/